

# AirNav RadarBox Hjelp

Copyright 2009 by AirNav Systems



# Innholdsfortegnelse

	Forord	0
Avsnitt I	Velkommen	4
1	AirNav RadarBox - Hovedtrekk	5
2	ADS-B bakgrunn	6
3	Hva kommer jeg til å se?	7
4	RadarBox-fellesskapet	8
Avsnitt II	Komme i gang	9
1	Installasjon	9
2	Hardware-veiledning	
3	Plassering av antennen	
4	Hurtigveiledning	
Avsnitt III	Å bruke RadarBox	21
1	AirNay RadarBox Nettverk - deling ay data	
2	Automatisk oppdatering av flydetalier	24
- 3	Automatisk oppdatering av flyruter	
4	Alarmer	
5	MvLog database	
6	Lage rapporter	
7	Se på bilder av fly	
8	Bruke filter	
9	SmartView	
10	Opptaker/avspillerfunksjon for flytrafikk	
11	Følge trafikken på en bestemt flyplass	
12	Kople seg til AirNav ACARS dekoder	40
Avsnitt IV	Menyer, vinduer og verktøylinjer	45
1	Verktøvlinjer	45
	Hurtigtaster	
	Verktøylinjen for kart	
	Verktøylinjen for lokalisering	
	Verktøylinjen for værdata	
2	RadarBox brukergrensesnitt	
	MyFlights	
	ACARS	53
	MyLog	
	Alerts	
	Reporter	
	Preferences	
3	Menyer	66

	Contents	3
	File-menyen	
	Filter-menyen	69
	Maps-menyen	69
	Tools-menyen	
	Help-menyen	
Avsnitt V	Avanserte brukere	77
1	Følge med militære fly	77
2	Vise spesial-flagg	78
3	Skreddersydde kart	82
4	Data output på port 7879 og 30003	
5	Timeout-innstillinger	85
Avsnitt VI	Problemløsing	87
1	Problemer med å kople til hardware	87
2	Problemer med å kople seg til RadarBox Nettverk	89
3	RadarBox uten Internett	89
Avsnitt VII	Registrering og pålogging	91
1	Hvordan bestille	91
2	Påloggingsvindu	91
	Index	93

## 1 Velkommen



Real-Time radar decoder with included network, worldwide flight tracking, USB connection.

#### Verdens mest avanserte sanntids radar-dekoder

AirNav RadarBox er det nærmeste du kan komme til den virkeliges verden flytrafikk uten å forlate stolen, takket være neste-generasjons radar-dekoding. Ved å dekode ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) signaler kan du se det samme på datamaskinen din som flygelederne ser på skjermene sine. Rutenummer, flytype, høyde, retning og fart blir oppdatert hvert sekund. RadarBox bruker det prisbelønte brukergrensesnittet som er utviklet av AirNav Systems, verdens ledende firma innen systemer for sporing og overvåking av flytrafikk.

AirNav RadarBox er utstyrt for å kunne brukes over hele verden. 3D kart i flere vinduer samtidig, med dekning av hele verden inneholder over 200 tusen geografiske punkter. Flyplasser, rullebaner, VOR, NDB, FIX byer, veier, luftleder og høydedata.

#### Hvordan virker det?

- **1.** Installer programvaren fra CD'en
- 2. Kople AirNav RadarBox til din datamaskin med den medfølgende USB-kabelen
- 3. Begynn å følge flyene i sanntid!

#### RadarBox Nettverk (Deling av data – Internett forbindelse kreves)

AirNav RadarBox Nettverk er en enestående funksjonalitet som gjør det mulig for deg å dele data med andre RadarBox brukere og se alle flyene de ser, uansett hvor i verden de er. RadarBox Nettverk datadeling er det første verdensomspennende nettverk for flydata som noen gang er utviklet for ikke-profesjonelle brukere.

VirNav Rad	arBox 2009	- [default.	m13]								Aleblan Suel
e rivers Ga	p igos Erico				-	-					All Marinar Oyan
1 . <b>.</b>	= < >	- E	• 🔍 • 💹		• 👥 •	Home Home		Veather Weather	Arport Get W	ather +	
<ul> <li>Start Tour</li> </ul>	Aifine		higin N	Destination	× 💷	Airport	¥	Show All Quick List + Ad	ranced 🔹 💉 MyLog 📋 Rep	oter 🚯 Forum 🔹	
McEleber (A)	Netwo	4 m 🗖	Smark/ene (1)	E ACARS ( AM	du l				Hap Center: Ins	land.	
ultraften fer	0	w (e)	Semilar cardina (col)								
luick Filter		~		× (	Filter	Sho	IA.w				
	-	-									
Mode S	Flight ID	Registration	Arcialt	Arine	Althude	Squank.Det	NMI A			- Martin	
308608		D-ADK	A320 -		33950	2011 44.2	- 11		The second		
400410	MONITORS	C-DOM:	0703	Linkson -	28790	1174 140	-		(1990)		
-10.0.7		0.000	8793	Monorch	33523	11/4 146	-		- 推动机道规模 × - 抗强		
4004.30		C-CRCC	4110	d hool	26052	ana 21.1			No. No. No.		
400450	and should be	6.8.00	A321	omi	25930	40.0				The server	
400045	E7(2041	0.4746	A318	d carrilet	33035	2241 49.6				NO KONT	
400000		6-3603	0480	- d	25000	1071 401				Farm	
400505	100	GARED	4346	1 1	27925	2611 40	- 1				
400643	1000	GARREN	F190	A atlanti	40000	1000 99				THAT I	
401050	-	GIECT	DHAD -	-	24000				A REAL PROPERTY AND A REAL	100.00	
403142	-	CASCI	PA28	-					11-200 0700 1.200 +006 41000 T	CINE PAGE	
405076	-	6-00CM	C\$25	-	33000				Con-che		
430.972		21203	8412 -	2	1140			$\sim$ / (			
430 107	ă	21208	A550	-	640				kernen L.		
436758		M-FDVE	8350	_	32000	1401			State of States	KUK	
4540F4	SA5524	OY-KGT	MD82	- 100	15000	6246					
							~ ~	States of	1 🐠 1		
							~	in the second second			1 mar
				Ai	fine: Vig	gin Atlantic Ain	reave			Structure -	Hand Hand
				B	egistratio	INC G-VRED		Billio ana		-tax-mit	
ALC: NO. OF	1		<u>k</u>	C.	N: 768	11 14 340 1042		1012-000			
ALC: NO	-			-							
					gine VIH: and Lond	3 Ion Heathrow	EGLU				
		1000		Ť	x New Yo	ok, NY (KJEK)	L'OCAL				
And and a state	the second second	100	A MARCON	COLUMN TWO IS NOT							
Process Ma	adapane Flinkte		14								
(riocetti ria	roware ragins			•	-						
Hardware: C	onnected	Netw	ork: Not Connec	ted 113 Mage/Se	x (31)	E 60.2 NM	Brg: 21	<u>«</u>			
N51	24.7 W004 27.3	OFT Local	Time: 09:01				1	leather request finished.		Al Photo	Onfo Requests Done
				and the second			_				

## 1.1 AirNav RadarBox - Hovedtrekk

## AirNav RadarBox - Hovedtrekk



## Hardware:

- Sanntids radar ADS-B dekoder
- Overlegen mottakerfølsomhet
- Ikke behov for ekstern strømforsyning
- "Plug-and-play" USB-forbindelse
- Lettvekts, liten og bærbar konstruksjon med kabinett i aluminium

## Programvare:

• Følg fly i sanntid med den medfølgende antennen – gratis – intet abonnement kreves

#### AirNav RadarBox Hjelp

- Sekund for sekund oppdatering av rutenummer, flyets registrering, høyde, hastighet, retning og vertikal hastighet
- Sanntids innhenting av opplysninger om flyet, inkludert registrering, flyselskap, flytype, bilde
- Basert på det enkle, prisbelønte AirNav Systems brukergrensesnittet med 3D-kart og flere vinduer åpne samtidig
- Enkel "plug and play" USB tilkopling ukomplisert oppsett
- ACARS dekoder grensesnitt (AirNav ACARS dekoder programvare må kjøpes ekstra)
- Data ut på port 7879
- Data ut i add-on kompatibelt format på port 30003
- Automatisk import av Outline filer (.out) for visning av skreddersydde kart
- Sanntids foto av fly som følges
- Sanntids værdata, inkludert METAR, TAF og dekodet METAR
- Skjermbildefangst til fil eller Windows utklippstavle (clipboard)
- "MyLog"-funksjon for logging av flydata
- "MyLog"-data eksport til cvs fil
- Omfattende "Alert"/alarm-funksjonalitet for spesifikke fly eller fly innenfor rekkevidde, med audio-visuelle alarmer
- Svært fleksibel "Quick Filter"-funksjon pr flytype, rutenummer, Mode S, SSR kode, etc
- Opptaker og avspiller for RadarBox-sesjoner. Avspillerfunksjonen er interaktiv og med alle menyfunksjoner virksomme
- Omfattende database med rutenummer/flyruter
- Automatisk oppdatering av fly-, flyrute- og bilde-databasen (Internett forbindelse kreves)

## Kart:

- Høydefinisjons verdenskart inkludert
- Globale flyrelaterte data inkludert (flyplasser, rullebaner, VOR, NDB, FIX, luftleder og ATC grenser)
- Over 1 million kartreferanser, inkludert detaljerte strandlinjer, landegrenser og byer
- "Quick locate"-funksjonalitet for å finne flyplasser og navigasjonshjelpemidler
- Høydedata for hele verden

## Systemkrav:

- Microsoft Windows
- PC med 400 Mhz prosessor (høyere anbefales)
- 128 MB RAM
- Én tilgjengelig USB-tilkopling
- 50 MB plass på harddisk tilgjengelig for installasjon
- CD-ROM Drive

## Pakken inneholder:

- RadarBox-mottaker (hardware)
- USB-kabel
- Antenne
- "Quick Installation" hurtigveiledning
- Installasjons-CD med RadarBox programvare

Besøk <u>AirNav RadarBox hjemmeside</u> for flere opplysninger og skjermbilder.

## 1.2 ADS-B bakgrunn

## ADS-B bakgrunn

Sagt på en enkel måte, så består AirNav RadarBox av en mottaker som dekoder ADS-B data og sender dem til datamaskinen din, hvor en programpakke behandler dem og presenterer dem på et 3D brukergrensesnitt. Data som er mottatt kan deles mellom brukere ved hjelp av AirNav RadarBox Nettverk. På denne måten kan du se data mottatt fra brukere over hele verden.

6

### Hva er ADS-B?

Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (også kalt ADS-B) et er system hvor flyene konstant sender ut posisjon og høyde, kategori fly, hastighet, identifikasjon og om flyet svinger, klatrer eller synker, via en dedikert radiolink. Denne funksjonaliteten kalles "ADS-B ut" og er det grunnleggende nivået på ADS-B funksjonalitet.

Nåværende ADS-B løsning ble utviklet i 1990-årene, selv om den har sitt opphav tilbake i 1960-årene. Den er avhengig av data fra det globale GPS-systemet, eller andre navigasjonssystemer som gir tilsvarende eller bedre data. Den maksimale rekkevidden for systemet er avgrenset til innenfor "synsvidde", typisk mindre enn 200 nautiske mil (370 km).

ADS-B sendingene mottas av lufttrafikk-kontrollens bakkestasjoner og av alle andre ADS-B utstyrte fly som er innenfor rekkevidde. Mottak av ADS-B data i fly kalles "ADS-B inn".

Den innledende bruken av ADS-B forventes å være i lufttrafikk-kontroll, for overvåkingsformål, og for å forbedre flygernes situasjonsforståelse. ADS-B er billigere enn tradisjonelle radarer og muliggjør bedre kvalitet på overvåking av trafikk både i luften og på bakken. ADS-B er effektiv på avsidesliggende steder og i fjellområder hvor det ikke er radardekning, eller hvor radardekningen er begrenset. Den delen av Australia som ligger langt fra bymessige strøk er et slikt område, hvor ADS-B vil gi dekning hvor det tidligere ikke var mulig. ADS-B forbedrer også bakkedekningen på flyplasser og kan brukes til overvåking av trafikk på taksebaner og rullebaner.

Fly som er utstyrt med ADS-B kan også ha en skjerm i cockpit som viser omkringliggende trafikk, basert på ADS-B data (ADS-B in) og radarbasert TIS-B (Traffic Information Service-Broadcast). Både flygere og flygeledere blir da i stand til å "se" trafikken i nærheten av flyet, noe som kan brukes til såkalt ASAS (Airborne Separation Assurance System).

I framtiden vil flyenes antikollisjons-systemer også kunne bruke "ADS-B" for å supplere nåværende TCAS antikollisjons-løsning, med såkalt "hybrid" overvåking.

Airbus og Boeing inkluderer ADS-B out (dvs. sending av informasjon ut fra flyet) som standard på alle nye fly.

## 1.3 Hva kommer jeg til å se?

## Hva kommer jeg til å se?

De fleste moderne passasjer- og fraktfly har ADS-B utstyret som genererer de signalene som fanges opp og vises av RadarBox. ADS-B er ikke obligatorisk, men etter hvert som luftrommet blir mer og mer overfylt vil slik moderne teknologi i økende grad blir brukt for å forbedre flysikkerheten.

Fly som har full ADS-B vil vises både på RadarBox flylister og på kartet.

🛛 AirNav Rad	arBox 200	7 - [W	orld.ml3]					
Elle Filters Ma	o T <u>o</u> ols <u>W</u> in	dow <u>H</u> ei	lp					MirNav Systems.
M . W .						- 100 - 1000 u		V 2 Loopin Weather Arrow V Get Mayber -
84 °	- • •						ane	
Show All	Airline	×.	Origin	~	Destina	tion 🔄 🔛	Airport	V Quick List + Advanced + V MyLog Reporter
MyFlights (64)	Network (28	7) Sn	nartView (8)	ACARS	Alerts			Centered at England
Quick Filter						Filter	She	
Quick I likel								4006EEe G-62AU 8453
Mode	S Flig	pht ID	Registration	Aircraft A	irline	Route	Altitude ^	FL289 +668 35/KT
4000	5A 1 11 BM	IA013	G-DBCG	A319	bmi		18900	
4000	BI UND EZ	731QN	G-EZAN	A319	easyJet		35025	
4005	24 LIII EA 🙀 E7	1000	G-FDEA	£190	ogen let		24000	400/00-0
4005	54 000 EZ	Toore	G-EZAZ	A210	casjoce		20000	
4005	PA [14]		G-JECP	0400			16450	Elefter assa
4010	42		G-JECS	UTIND .			19900	ENERGY EXERCISE EXERCISE
4010	C9 👬		G-FRED				16350	FL259 SSEAT FL THE SEAT
4011	53		G-JECY				8350	BITLINT BTOD SACTOR SACTOR
4012	8D 👪		G-FBEG				15525	A 177 +816 36541 - FL359 4
4300	A3 🖸 RE	R2124	XV106	VC10	ORCHAL		23900	EZVELEA AND A PARTY A PARTY A
4734	00 🚍 W	ZZ405P	HA-LPM	A320	WZZ		13400	
6 4CA0	FD EI	N149	EI-CPF	A321 /	Aer Lingus 📣	EGLL-EIDW	31950	
4CA1	SD		EI-CVB	A320			4085	FLEBO-EGLT tr
4CA2	12		EI-DEB	A320			17650	Finnes Filling and Thome at a Filling
4CA2	13 EI	N83H	EI-DEA	A320	Aer Lingus 🚜		36975	1-0210-0220 375KT EGLE-EI001 Progen
G 4CA2	17 EI	W242	EI-DEF	A320	Aer Lingus 🚜		17000	B-Lition asses
🖌 🙆 4CA2	7D . RY	R611	EI-DHP	8738	RYANAIR	EGSS-EGAE	34000	
🙆 4CA2	94 🚺 EI	N152	EI-DEN	A320	Aer Lingus 🚜	EIDW-EGLL	30025	523 -009 200rt
🙆 4CA2	CA 🚺 EI	N650	EI-DES	A320			34000	JAI225 JAI225
4CA2	D9 🚺 RY	R2836	EI-DLM	B738 <sup>4</sup>	RYANAIR	EINN-EBCI	35000	PL394 +000 473tT
4CA4	C3 🚺 BC	Y5003	EI-RJR		CITYJET /		27000	0.4493
4CA5	28 🚺 вс	Y57AD	EI-RJE				24025	
4CA6	41 🚺						22975	
6 8003	ва 🚟 за	1225			ET AIRWAYS 🏉		39400	
A113	80 💴		N169DZ	B763			35000	
A17E	CD 🔜		N196DN	B763			35000	19967581 9919
🙆 AA81	14 💻 UA	L940	N776UA	B772	Ted 🕡	KDEN-KORD-EDDF	34975	FLaar 4009 369KT CH073578
😸 AA96	00 📜 UA	L958	N781UA	B772	Ted 🕡	KSEA-KORD-EGLL	15850	ELOYO 45/KT
1							>	1997 1 19
	terren er terrende							FLEET TOTAL ALEXT FLEET A
			Airline	UK - Air For	ce			5 <sup>2</sup> −2 <sup>2</sup> 5 <sup>3</sup> + <sup>2</sup> 6 <sup>3</sup> 12 4 <sup>2</sup> 5 <sup>3</sup> KT <sup>−</sup> / <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> − <sup>2</sup> <sup>2</sup> K <sup>3</sup> <sup>1</sup>
			Type:	Vickers VC-1	06 0.C1K			625760 R328 PL358 +866 464KT
	-	Č.	C/N: 8	38				FL315 +819 457KT #91955*
(B) AL		-	Eliabt-	BBB2124				45094Fe 45094Fe FL246 46681
1			i ngina	111112124				DISSION #733 BASENT FILE FLOW HEART FLOW HART HIS ***
								FL 378 436XT FL 319 452XT 481705 482XT 481705 482XT 481705 482XT
								PE290 39901 C
Process Ha	rdware Flights			H	-	•	<b>H</b>	
-								ACRESS ACCESSES C-GALA 8763 E1-OAK 8799
Hardware: C	onnected		Network: 0	J:22 to Upda	te	241 Msgs/Sec (34	)	
N49 15.	8 E001 18.7	OFT Lo	cal Time: 08:3	3 France				Use the right mouse button for more options. I All Photo/Info Requests Done
						Filtered: 0		Live Data at 07:33:22 2007/12/14 UTC

## Hvorfor er det enkelte fly jeg ser på listen men ikke på kartet?

Noen fly sender ikke ut fulle ADS-B posisjonsdata, selv om de har Mode S transpondere. Det er ikke mulig å vise flyet på kartet når flyet ikke sender ut posisjonen sin. I eksempelet under har de 2 øverste flyene på listen Mode S transpondere, men de sender ikke ut posisjonsdata. Det er likevel mulig å se flyenes identitet, flytype og høyde. De 2 siste flyene sender ut fulle posisjonsdata (indikeres av globusen i første kolonne), og vises dermed på kartet. Militærfly vises ofte på listen men sender av sikkerhetshensyn ikke ut posisjonsdata.

•	43C083	۲	AAC781	XW899	GAZL		770		
	43C 1E6	۲		ZJ265	AS50		1370		
() ()	4CA 19C	. 1	RYR92WF	EI-CSX	B738	RYANAIR	30775	331	
<ul> <li>         •     </li> </ul>	4CA56F		RYR8206			RYANAIR	24000	325	~
<									

## Hva vises ikke av RadarBox?

Eldre fly, og små fly og helikopter har ofte ikke ADS-B utstyr og vises derfor hverken på listen eller kartet. Se Følge med militære fly for flere opplysninger.

## 1.4 RadarBox-fellesskapet

## RadarBox-fellesskapet

RadarBox er så populær at det finnes en svært engasjert brukergruppe, som gjennom sin entusiasme har bidratt til utviklingen av denne applikasjonen. Ved å dele sine data og foreslå ny funksjonalitet har brukerne bidratt til suksessen. AirNav er svært oppsatt på et nært samarbeid med dette "RadarBoxfellesskapet" og ser frem til fortsatt videreutvikling.

AirNav Systems vil spesielt rette en takk til radarbox.gofreeserve.com og bidragsyterne der, som også bidrar til AirNav Systems Forum, for at de tillater at flyselskapslogoer og flyplasslayouter som er utviklet av dem blir inkludert i den offisielle versjonen av denne applikasjonen.

## 2 Komme i gang

## 2.1 Installasjon

## AirNav RadarBox - Installasjon

IKKE KOPLE USB-KABELEN MELLOM RADARBOX-ENHETEN OG DIN DATAMASKIN FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN. Besøk AirNav Systems brukerstøtte hvis du trenger hjelp under installasjonen.

AirNav RadarBox systemet består av to deler:

- Hardware består av mottaker, antenne og USB-kabel
- Programvare leveres på CD, eller lastes ned som en oppdatering fra AirNav's hjemmeside

Du må installere programvaren først. Når programvaren er installert kan du installere systemets hardware. RadarBox bruker en driver som ligger på den medfølgende CD. Det er svært viktig at du installerer denne driveren, og at Windows ikke får installere en tilfeldig driver fra Internett, ellers vil RadarBox ikke fungere. Hvis RadarBox programvaren ikke kan koples til hardware mottakeren, så skyldes det nesten alltid at den korrekte driveren ikke er installert. Følg instruksjonene under for å installere RadarBox riktig og begynn å følge flyene i sanntid på datamaskinen din. Se Problemløsing hvis du trenger hjelp til å løse problemer med driverinstallasjonen. Merk at dersom du flytter USB-kabelen til en annen USB-port så må du installere driveren på nytt for den porten. Dette skyldes en begrensning i måten MS Windows håndterer USB-porter på og er ikke et problem med RadarBox.

**1. Kjør setup.exe** filen som ligger i rotkatalogen på CD'en. Følg registreringsinstruksjonene, og vær oppmerksom på Brukeravtalen.



**2.** Etter at programvaren er installert **kopler du USB-kabelen fra mottakeren til datamaskinen din**. Windows vil selv registrere at AirNav RadarBox er blitt tilkoplet.

**3.** Når vinduet under blir synlig velger du **"No, not at this time"** under "Can Windows connect to Windows Update for software?". Klikk "Next".



**4.** Under "What do you want the wizard to do?" velger du **"Install from a list or specific location (Advanced)".** Klikk "Next".



5. Velg "Search for the best driver in these locations" og velg deretter "Include this location

### 12 AirNav RadarBox Hjelp

**in the search**". Finn mappen som inneholder RadarBox driverne. Den ligger i en mappe som heter "drivers" i mappen hvor AirNav RadarBox programvaren er installert.

Standard-mappen for AirNav drivere er "C:\Program Files\AirNav Systems\AirNav RadarBox 2009\Drivers". Klikk "Next".

Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations. Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM)
Files\AirNav Systems\AirNav RadarBox 2007\Driver: V Browse
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back Next > Cancel

5. Installering av driveren begynner. Dersom vinduet under vises klikker du "Continue Anyway".



6. Hvis vinduet under vises velger du på nytt mappen hvor driveren ligger. Standard er:

"C:\Program Files\AirNav Systems\AirNav RadarBox 2009\Drivers". Klikk "OK



7. Det var det hele! Installasjonen er ferdig. Klikk på "Finish" knappen.



## 2.2 Hardware-veiledning

## Hardware-veiledning

I dette avsnittet beskrives betydningen av de tre LED-lysene som er synlige foran på RadarBox-mottakeren.



#### **RadarBox LED indikatorlys**

RadarBox-mottakeren har 3 LED lys som er synlige foran på mottakeren. Disse LED-lysene er merket Power (grønn), USB (blå) and Signal (hvit) og gir en tydelig indikasjon på status for hardware og programvare.

#### Grønn LED:

Dette er det viktigste lyset. Når det er på, er mottakerens strømforsyning i orden. AirNav RadarBox får strøm fra datamaskinen din via USB-tilkoplingen og det er ikke behov for ekstern strømforsyning eller batterier. Når mottakeren er koplet til datamaskinen skal dette lyset alltid være tent. Hvis det ikke er tent, så indikerer det at det ikke kommer strøm til mottakeren og at det kan være et problem med USB-kabelen. Dette kan skyldes at utilstrekkelig strøm blir forsynt via USB-porten – dette kan være et problem med enkelte bærbare maskiner og USB-forlengere. Hvis du bruker en USB HUB, må du bruke en HUB med separat strømforsyning. Se Problemløsing for mer hjelp.

#### Blå LED (USB):

Dette LED-lyset indikerer status for USB-forbindelsen, som vist under.

#### Blå LED blinker én gang pr sekund

Når det blå lyset blinker kort én gang pr sekund, indikerer det at mottakeren får strøm fra datamaskinen men forbindelsen mellom programvaren og mottakeren fungerer ikke. Dette kan skyldes at USB-driveren ikke er riktig installert, eller at det er et problem med USB-kabelen. **Det blå LED-lyset blinker én gang pr sekund når mottakeren er koplet til datamaskinen, selv om RadarBox programvaren ikke kjører.** Hvis det ikke skjer noen endring i frekvensen på blinkingen når RadarBox programvaren starter, så er det en god indikasjon på at RadarBox-driveren **ikke er installert**. RadarBox programvaren vil vise en rød "Hardware: Unconnected"-indikasjon.

Denne tilstand **kan** imidlertid også ses hvis mottakeren **er** riktig tilkoplet datamaskinen og AirNav RadarBox programvaren kjører, men det ikke mottas noen signaler. Du kan se denne effekten ved å kople fra antennen. Hvis du normalt ville forvente å se trafikk, men ikke ser noe og det blå LED-lyset blinker én gang pr sekund, bør du sjekke om antennen har skikkelig forbindelse.

For flere opplysninger om installasjon av drivere, gå til Installasjon og Problemøsing.

#### • Blå LED blinker raskt (eller er permanent på)

Dette indikerer at mottakeren har forbindelse med datamaskinen via USB-kabelen og at USB-driveren er korrekt installert. RadarBox programvaren vil vise en grønn "Hardware: Connected"-indikasjon. I omgivelser med mye flytrafikk vil det blå LED-lyset blinke så raskt at det synes å være permanent tent.

### Hvit LED (Signal):

Det hvite lyset blinker når et Mode S signal mottas fra et fly og blir korrekt dekodet. Jo oftere dette lyset blinker, desto mer data mottar antennen fra fly. I et tettpakket luftrom vil dette lyset blinke raskt og det er ikke uvanlig i et miljø med mye flytrafikk å motta mer enn 50 Mode S meldinger pr sekund. **Det hvite lyset kan ikke lyse dersom det blå (USB) lyset ikke indikerer korrekt, som beskrevet ovenfor.** 

#### Normal drift:

Under normal drift (mottakeren tilkoplet datamaskinen, driveren korrekt installert, og RadarBox programvaren i gang) vil det grønne lyset alltid være på, det blå lyset blinker raskt hver gang hver gang data overføres fra mottakeren til datamaskinen, og det hvite lyset vil lyse opp hver gang data mottas fra et fly.

## 2.3 Plassering av antennen

## **Plassering av antennen**

RadarBox leveres med en antenne som har en liten magnetisk base. Denne antennen er valgt fordi den gir førsteklasses resultater når den brukes med mottakeren og AirNav programvaren. Riktig plassering av antennen er svært viktig for å få best mulig resultat fordi ADS-B signaler sendes i 1090 MHz Ultra High Frequency (UHF) frekvens-båndet, en frekvens som er åtte ganger høyere enn VHF radio-kommunikasjon fra fly. Ved en så høy frekvens følger signalene i prinsippet synsvidden og påvirkes av enhver hindring som bygninger, trær og bakketopper. Dette betyr at hvis noe kommer mellom deg og flyet, så vil flyet sannsynligvis ikke vises av RadarBox. Vær oppmerksom på følgende punkter for å oppnå best mulige resultater og god rekkevidde og dekning:

- RadarBox-antennen er ikke beregnet på å være permanent montert utendørs.
- Antennen bør helst plasseres med fri sikt til himmelen og fri for hindringer.
- Jo høyere antennen plasseres desto bedre blir resultatet.
- Resultatet forbedres ytterligere dersom du brukes en såkalt "ground-plane" som består av en metallplate på størrelse med en CD eller større. Fest den magnetiske antennen til senter på metallplaten.
- Jo lengre antennekabelen er desto dårligere blir resultatet.

Selv om RadarBox kan fungere godt med antennen i vinduskarmen, så bør du alltid prøve å finne den høyeste og friest mulige plassering. Et takvindu er en ideell plassering for antennen. Hvis du har RadarBox installert på en bærbar datamaskin kan du flytte datamaskinen, RadarBox og antennen for å finne den plasseringen som gir best resultat. En ekstern antenne med en lang antennekabel kan forbedre mottakelsen, men fordelen av en høyt plassert antenne kan gå tapt på grunn av signaltapet i en lang antennekabel. Dersom du ønsker å bruke en lang antennekabel må du bruke høykvalitets kabel med lavt signaltap. En slik kabel er normalt tykk, lite bøyelig og kostbar.

En signalforsterker kan forbedre RadarBox resultater, men forsterkeren må være i stand til å arbeide ved 1090 MHz. Resultatene fra en dårlig plassert antenne vil ikke bli forbedret av en signalforsterker. Det anbefales at du eksperimenterer med standardantennen før du vurderer å bruke en ekstern antenne eller en signalforsterker. En liten forflytning av antennen kan gi store utslag i resultatene. Husk at høyde har alt å bety, men ikke på bekostning av en lang kabel med stort signaltap.

Bruk et polardiagram med visning av maksimal rekkevidde for å se hvor godt du har plassert antennen. Sørg for å fjerne data fra polardiagrammet før du starter denne testen - File | Preferences | General | Clear/Reset Polar Diagram.



Over: Velg visning av polardiagram

La RadarBox være på i minst 30 minutt for at polardiagrammet skal bygges opp.



Dekningen er god i alle retninger bortsett fra mot vest og nordvest, hvor bygninger delvis hindrer fri sikt.

## 2.4 Hurtigveiledning

## AirNav RadarBox - Hurtigveiledning

Denne skritt-for-skritt veiledningen fører deg gjennom de viktigste sidene av applikasjonen.

Merk: Tekst mellom [...] betyr at dette er en kommando som finnes i menyene til AirNav RadarBox 2009.

Eksempel: [Tools|Internet|Download Updated Data Now] betyr klikk på "Tools"-menyen, velg deretter underpunktene "Internet topic", "Download Updated Data Now".

## Skritt-for-skritt veiledning

**1- Start programpakken** ved å bruke Windows-snarveien som ligger i Start menyen eller på skrivebordet (Desktop).



**2.** Velkommenvinduet vises. **Legg inn brukernavn og passord og klikk på "Start"-knappen.** Du kan hake av "Remember Password", så slipper du å legge inn disse opplysningene hver gang du starter RadarBox. Forbindelsen med mottakeren blir nå startet opp, og hvis du abonnerer på AirNav RadarBox Nettverk datadeling så vil programvaren forsøke å laste ned nettverksdata.

Welcome		
Xo	AirNav RadarBox 2009	100
arB	RadarBox Connection	Demo
g A	Registration details	
	Username	Learn how to use
	Password	saved flight data.
	Remember Password	
	Start Account Cancel	Start Demo
	Register Online and start using the pr Click here to receive your password by en	ogram now nail immediately
	Copyright 2007 by AirNav Systems, LLC All Rights Reserved. This program is protected by International Copyright Laws.	AirNav Systems, LLC Flight Tracking and Monitoring www.airnavsystems.com

**3-** Første gang du bruker RadarBox vil hovedvinduet vises med et verdenskart, som illustrert under. Dynamiske 3D-kart er en av AirNav RadarBox 2009 sine viktigste egenskaper. Du skal nå utforske noen av mulighetene.

#### AirNav RadarBox Hjelp



**4-** Første oppgave: Du vil sentrere kartet på ditt eget hjemsted, zoome inn og lagre det som ditt standardkart. For å sentrere kartet på et hvilket som helst sted, la oss bruke "Locate"-funksjonen. Den sentrerer enkelt kartet på en hvilken som helst flyplass, by eller navigasjonshjelpemiddel over hele verden.

Tenk deg at du holder til i nærheten av London Heathrow flyplass. **Skriv "EGLL" i** "**Locate"-boksen.** Denne boksen finnes øverst i hovedskjermbildet, som vist under. **Etter dette klikker du på "Locate"-knappen.** Kartet flytter seg nå slik at London kommer i midten av kartet.



Du kan også legge inn din nøyaktige posisjon ved å velge menyen [File > Preferences > Home Station Data] og så legge inn posisjonen direkte i boksene for lengde- og breddegrad. Merk at lengde/breddegrad må angis i DESIMALFORM på formen 51.0504 -2.554.

I dette eksempelet er posisjonen N51.0505 W2.554, etter som en positiv breddegrad indikerer nord og en negativ lengdegrad representerer vest. Legg spesielt merke til at dersom du har en posisjon i grader og minutter, for eksempel N50 25.5 W001 45.6, så er dette IKKE det samme som 50.255 -1.456. Bruk enten Google Earth med angivelse av desimalgrader for å finne din posisjon, eller gjør et Google søk for å finne et online konverteringsprogram for lengde- og breddegrader.

5- Nå kan du zoome inn til et mer detaljert bilde av London-området vises. Du kan gjøre det ved å

18

klikke på zoom-knappen på verktøylinjen for kart. Den enkleste måten å forskyve eller zoome kartet er å bruke knappene på musen. Klikk hvor som helst på kartet og trekk kartet til ønsket posisjon.



**6- Lagre kartet** ved å gå til [Map |Open/Save | Save Map]. **Svar Yes** på spørsmålet "Are you sure you want to overwrite your default map file?". Dette kartet vil nå bli vist hver gang applikasjonen startes.



**7**- Alle kartfunksjoner er plassert på kartmenyen eller verktøylinjen for kart på toppen av hovedvinduet. Du kan også høyreklikke på alle kart for å komme til kartfunksjonene raskere, inkludert for å sette din hjemmeposisjon. I disse menyene finnes det flere lag med kart, som du kan velge skal være synlige eller skjult. Det finnes flyrelaterte lag (flyplasser, rullebaner, NDB, VOR, FIX, og luftleder og ATC grenser). Det finnes også lag med generelle data, som veier, geografiske koordinater, byer og høyde. Se Verktøylinjen for kart for flere opplysninger om å arbeide med kart.

#### **Generelle kartlag**

Fly-relaterte kartlag

	_					_
- 🤨	🝷 🛛 🧮 Home	*		×	🝷 👿 👻 🔣 Home	
ation 🖌	<u>H</u> ighways / Interstates	~	De	X	<u>A</u> irport	2
-	Major Roads			Ø	<u>V</u> OR	
	<u>R</u> egional Roads			0	<u>N</u> DB	
-	R <u>a</u> ilroad	_)		Δ	EIX	
Rou 🗸	States				Station Labels	
<b>~</b>	<u>C</u> ountry Boundaries		-		A <u>T</u> C Boundaries	
e GL	<u>U</u> rban Areas		<b>1</b> 24		Aįrways	+
	Cities		3	۲	ACARS Stations	
	Elevation / Sea Depth				Hide Small Airports	
_ 1	Day/Night Shadow		-			
	33100 502	_				

**8-** La oss nå se på RadarBox hovedskjermbilde (på engelsk: "Interface Panel"). Det er her ting kommer til å skje! Det er delt inn i 5 faner.

MyFlights (5)	Network (97)	SmartView (4)	ACARS	Alerts	

- **MyFlights:** hvor alle fly som mottakeren fanger opp kommer til å vises. Listen viser så mange detaljer om hvert fly som det er plass til, fra flyets registrering til flyets rute. Bilder og detaljer om flyet vises nederst i dette bildet.
- **Network:** alle fly som er mottatt gjennom AirNav RadarBox Nettverk (mottatt fra andre RadarBox brukere) vises i denne fanen.
- SmartView: en liste som viser en liste med utvalgte fly, basert på valgt registrering eller rutenummer.
- **ACARS:** fly som er mottatt via grensesnittet fra AirNav ACARS Decoder vil vises her.
- **Alerts:** en alarmfunksjon du kan motta en epost hver gang et spesifikt fly mottas av dekoderen. Andre typer av alarmer er også tilgjengelige.

9- I tillegg til de 5 fanene kan du også bruke funksjonene "MyLog" og "Reporter".

	Quick List 👻 Advanced 👻 🛛 📌 M	yLog 📄 Reporter
--	-------------------------------	-----------------

- **MyLog:** en samling av alle "live" fly som din RadarBox har mottatt vil vises under denne fanen (Flydata mottatt via nettverket vises ikke i "MyLog"). Data kan importeres og eksporteres fra "Tools"-menyen i "MyLog".
- **Reporter:** et enkelt brukergrensesnitt for å dele rapportene dine med andre Mode S brukere.

**10-** Legg merke til statuslyset for nettverket som vises nederst i vinduet. Du kan følge med her på om mottakeren har forbindelse med datamaskinen og RadarBox Nettverk.

**11-** Før du kopler deg til RadarBox Nettverk for å se fly som mottas av andre brukere må du kontrollere at din RadarBox er koplet til datamaskinen. Kontroller også at du er tilknyttet Internett. Dersom dette er i orden kan du gå til "Network"-fanen på RadarBox hovedskjermbildet og hake av "Get Flights From RadarBox Network"-ruten.



Over: Statuslys for hardware og nettverk

For flere muligheter kan du studere følgende emner i Hjelp/Brukerhåndboken:

Alarmer Lage rapporter Bruke filter Følge trafikken på en bestemt flyplass Opptaker/avspillerfunksjon for flytrafikk

## 3 Å bruke RadarBox

## 3.1 AirNav RadarBox Nettverk - deling av data

## AirNav RadarBox Nettverk - deling av data

### Introduksjon

AirNav RadarBox Nettverk er en enestående funksjonalitet som gjør det mulig for deg å dele data med andre RadarBox brukere og se alle de flyene de ser, uansett hvor i verden de er. RadarBox Nettverk for deling av data er det første verdensomspennende nettverk for flydata som noen gang er utviklet for ikke-profesjonelle brukere.

Hvordan virker det? Hver AirNav RadarBox bruker kan dele egne "live" data med andre brukere. Data blir først behandlet lokalt, og etter at de har vært gjennom en del valideringsrutiner lagres de i en kø for opplasting til AirNavs egen server. Data lastes opp 5 minutt etter at de er mottatt. På vår egen server har vi en kraftig applikasjon som kalles "AirNav Network Server" og som kan behandle 10000 meldinger pr sekund i de travleste periodene. Data blir her behandlet og organisert, og en utdata-fil blir skapt. Hver tilknyttet klient laster automatisk ned den oppdaterte listen med nettverksdata. Denne listen inneholder ofte mer enn 500 fly over hele verden og den vokser hver dag etter hvert som nye brukere installerer RadarBox og deler data.

Du kan holde øye med fly over Europa, Nord-Amerika, Asia, Sør-Amerika og mer - du vil med andre ord kunne se fly alle steder det finnes en RadarBox bruker.

Vær oppmerksom på at av sikkerhetshensyn er data fra RadarBox Nettverk forsinket med 5 minutt. Det du ser på skjermen er flyenes posisjon for 5 minutt siden. **Dette gjelder ikke "live" data som mottas direkte fra dekoderen i din egen RadarBox – de er real-time og viser flyenes faktiske posisjon.** 



Over: RadarBox "Live" data vises



Over: "Live" data pluss nettverksdata. Se forskjellen!

# Hvordan virker kartvisningen med en blanding av "live" fly og "nettverksfly" med 5 minutts forsinkelse?

Selv om det høres forvirrende ut i begynnelsen, så har forsinkelsen av nettverksdata liten betydning for kartvisningen av flytrafikken. Fly som er i nærheten av RadarBox-mottakeren vil vises "live" med faktisk posisjon og uten forsinkelse. Avhengig av din posisjon og plasseringen av antennen, så kan du forvente å se "live" trafikk ut til 150 nautiske mil eller mer fra der hvor du er. Utenfor dekningsområdet for mottakeren din vil du se flytrafikk fra andre RadarBox brukere som deler data over nettverket. Fordi flytrafikk som vises via nettverket er lenger borte har forsinkelsen på 5 minutt liten betydning. Noen ganger kan du se at fly "hopper" noen nautiske mil når de kommer innenfor ditt eget dekningsområde og overføres fra nettverksdata til "live" visning. Når et fly forlater ditt dekningsområde blir det på nytt et "nettverksfly". Hvis du mottar et fly "live" på din egen RadarBox og de samme opplysningene er tilgjengelige via nettverket, så vil dine egne "live" data få prioritet for visning og nettverksdata vil ikke bli brukt. Det er mulig å merke trafikk via nettverket på skjermen med "\*" for å skille mellom "live" fly og flytrafikk via nettverket.

### Hvilke detaljer kommer jeg til å se for hvert fly?

)	22:41:46	22:40:46	🌀 Cruise	400A15	🔣 EZY6796	G-EZKA	B737	easyJet	38000 482	
	22:43:41	22:43:41	🌖 Climb	4006EA	🔣 XLA5773	G-XLAB	B738	excelair/ways	36250 513	
	22:43:41	22:43:41	🌖 Climb	4009A8	😹 EZY1JN	G-EZJN	B737	easyJet	37975 471	

#### For hvert fly vil du se:

- ACARS symbol som viser om det finnes noen ACARS-meldinger for dette flyet (Krever kjøp av ekstra programvare. Gå til Kople seg til AirNav ACARS Decoder for flere opplysninger)
- Globus symbol: når informasjon om flyets posisjon er tilgjengelig, slik at flyet kan vises på kartene
- Status: statusinformasjon for flyet
- Mode S: Mode S koden for dette flyet
- Flagg: flagget for det landet hvor flyet er registrert
- Flight ID: rutenummer/kallesignal for dette flyet
- Registration: registrering/kjennetegn for dette flyet
- Aircraft: flytype i ICAO kode (4 karakterer)
- Airline logo: logo for det flyselskapet som opererer dette flyet
- Altitude: høyde i fot
- GS: hastigheten som flyet har over bakken i knop
- Hdg: flyets kurs mellom 0 og 359 grader (0=nord, 90=øst, 180=sør, 270=vest)
- VRate: vertikal hastighet i fot pr minutt
- Route: avreisested og bestemmelsessted hvis denne ruten finnes i RadarBox databasen

#### **Tilkopling til RadarBox Nettverk**

Før du kan kople deg til AirNav RadarBox Nettverk må du ha RadarBox-mottakeren tilkoplet datamaskinen din. Åpne RadarBox hovedskjermbildet hvis du ikke allerede har gjort det, gå til "Network"-fanen og hak av "Get flights from RadarBox Network". Se nederst i hovedskjermbildet for å kontrollere at forbindelsen er i orden. Nettverksdata lastes ned hvert 30 sekund.

Network: 00:23 to Update

Vær oppmerksom på at du må være en registrert bruker av programpakken og ha en aktiv AirNav RadarBox konto for å kunne motta nettverksdata. Du kan ordne dette fra hovedmenyen [RadarBox | Network Account Information]. Adgang til RadarBox nettverket er gratis de første 12 månedene. Etter denne perioden vil du fortsatt se "live" fly fra din egen antenne gratis for alltid, men du vil ikke se flytrafikk fra nettverket før du abonnerer på AirNav RadarBox Nettverk.

Besøk AirNav RadarBox bestilling for å abonnere på AirNav RadarBox Nettverk.

Nye brukere får gratis adgang til RadarBox Nettverk det første året. Hvis du velger å ikke abonnere på AirNav RadarBox Nettverk etter 12 måneder vil RadarBox fortsette å fungere som før, men du vil ikke se data fra nettverket.

## 3.2 Automatisk oppdatering av flydetaljer

## Automatisk oppdatering av flydetaljer

RadarBox kommer med en omfattende database som inneholder detaljer for et stort antall fly. Men nye fly registreres stadig og kan muligens ikke ligge i databasen. Diagrammet under viser en blanding

av fly, noen med komplette detaljer om registrering og flytype, og noen hvor disse detaljene mangler. De 6 første og de 2 siste flyene i listen har komplette detaljer om registrering og flytype. Legg merke til at "Flight ID" (rutenummer/kallesignal) programmeres av mannskapet i flyets cockpit, så hvis dette mangler skyldes det at mannskapet ikke har lagt det inn. Hvis det ikke er lagt inn "Flight ID", så vil ikke RadarBox kunne vise flyselskapets logo.

På listen er det 3 fly hvor det ikke vises type og registrering, men RadarBox viser de riktige Mode S kodene som er 40107A, 401229 og 401294. Hvis du venstreklikker på en av de linjene som ikke har komplette detaljer, så vil RadarBox kople seg opp mot online-databasen og hvis det finnes detaljer der om dette flyet vil registrering og flytype automatisk bli oppdatert. Samtidig vil den interne RadarBox databasen bli oppdatert og et bilde av flyet vil bli lastet ned hvis dette er valgt i "Preferences".

Sizes in	400A5A			G-ZXZX	LJ45		21000	
0	400A95		GSM6BE	G-GSPN	B733	flyglobespan	34000	271
	400B8C		GSM738P	G-SAAW	B738	flyglobespan	40975	555
0	400E09		VIR24	G-VFIT	A346	Watlantic KLAX-EGLL	21875	567
100	400EC3			G-MAJV	JS41		15700	
1	400F41			G-MAMD	BE20			
	40107A						16250	
10	401229						25200	
	401294						34000	
•	43C083	۰	AAC781	XW899	GAZL		770	
	43C1E6	۲		ZJ265	AS50		1370	

Over: Klikk på de blanke fly-linjene for automatisk oppdatering.

## 3.3 Automatisk oppdatering av flyruter

## Automatisk oppdatering av flyruter

Når RadarBox er koplet til Internett og det mottas et kallesignal ("Flight ID") som ikke finnes i RadarBox databasen, vil RadarBox søke i AirNavs server etter flyruten for dette kallesignalet. Hvis ruten finnes blir den registrert i RadarBox databasen sammen med datoen. Se Database Explorer under med automatisk oppdaterte ruteopplysninger.

Database Exp	lorer				×
Select Table	routes				~
FN	NO	ND	NV	СН	
TRA865	EHEH	LPFR		20080808210627	^
FUA7254	LPPT	GCXO		20080808210656	
CSA6695	GCRR	EIDW		20080808211211	
TRA553	EHRD	LPFR		20080808212106	
TRA374	LPFR	EHAM		20080808213319	
TFL114	GCXO	EHAM		20080808213731	
XLA426	EGNT	GC×O		20080808213942	
FP01884	GCFV	LFPG		20080808214446	
VLG8023	LEBB	LEZL		20080808215507	
TRA202	GCXO	EHAM		20080808215832	
VLG8261	GCLP	LEZL		20080808221640	
RZ09015	LPPR	GVAC		20080808222019	
TRA770	LPFR	EHAM		20080808223310	
TRA288	LPFR	EHAM		20080808224341	
TCW5197	GMAD	EBBR		20080808230602	
W0W525	EGNT	EGDG	EGDB	20080810133905	
00M766	EGAA	EGAA	CYYZ	20080811082748	
00M770	EGCC	EGCC	CYYZ	20080811091534	
RYR8213	EGGD	EGGD	EPWR	20080811091906	_
SVA123	OEJN	LSGG	OERK	20080811093311	~
Edit Cell	Delete Record Add	Record			
Text to find			Eind	Show All Populate / Imp	ort
Condition	Yield	~			
124352 rows loa	aded in 447 ms				

## 3.4 Alarmer

## Alarmer

En av de viktigste og nyttigste funksjonene i AirNav RadarBox er "Alert"-funksjonen (alarm). Du kan programmere applikasjonen til å utløse alarmer i bestemte situasjoner (se under for flere detaljer). Du kan for eksempel få programvaren til sende en automatisk epost når British Airways rute 272 mottas. Du har tilgang til denne "Alert"-funksjonen fra hovedskjermbildet. Hvis den ikke vises kan du åpne den fra program-menyen [ Tools | Interface | Show/Hide].

fyFlights (39) Network Condition Activate Alerts for	(308) SmartView (1 Network Flights	19) ACARS Alerta	
<ul> <li>✓ Mode-S</li> <li>e.g. 40040C or A22E*</li> <li>43C*</li> </ul>	Registration e.g. G-BNLU or NS2* G-FAST G-VIIC	Range Any fight that is within a 50     Any fight that is within a 50     Nautical Mile radius of the location below Lat     Long In case you don't know the Lat/Long of the location type the location name (Airport, VOR, NDB or City) and click the     "Find Lat/Long" button below ENTER LOCATION NAME Find Lat/Long Home	<ul> <li>✓ Flight 1D         <ul> <li>e.g. BAW202</li> <li>BA292</li></ul></li></ul>
Type of Alert Play a Sound Show a Notifica Send an Email to Execute a file	C:\Program Files\ tion Message o the following addr	AirNav Systems∖AirNav RadarBox 2007∖data resses:	vd00 Browse
Alert Log			Clear
Hardware: Connected	i 📄 Network	c 00:01 to Update	125 Msgs/Sec (21)

Over: "Alert"-fanen for oppsett av alarmer

## Hvordan virker det?

Alarmfunksjonen består av to deler:

- Situasjonen som skal utløse en alarm
- Type alarm

Det er fem typer situasjoner som kan utløse en alarm:

- Mode S: når et fly med en spesifisert Mode S kode er mottatt utløses en alarm
- Registrering: når et fly med en spesifisert registrering er mottatt
- Distanse: når et fly er nærmere et spesifisert punkt enn et definert antall nautiske mil
- Flight ID: utløser en alarm når et spesifisert rutenummer mottas
- Flytpe: når en spesifisert flytype mottas
- Mode 3A "squawk" kode (transponderkode)

Det er fire typer alarmer

- Spill en lydfil: en lyd spilles av når alarmen utløses. Lydfilen kan velges ved å bruke "Browse"-knappene
- Vis en melding: et meldingsvindu åpnes nederst i høyre hjørne på skjermen
- Send en epost: en epost sendes til en spesifisert epost-adresse
- Kjør en exe-fil

Du kan hake av "Activate Alerts for Network Flights" hvis du ønsker at flytrafikkdata fra nettverket skal utløse alarmer.

Du kan bruke "wildcards" til å spesifisere betingelsene for utløsing av alarmer. For eksempel kan du legge inn G-\* som utløsende situasjon under punktet om registrering dersom du vil at datamaskinen skal spille en lyd hver gang et britisk fly er mottatt (alle britisk-registrerte fly begynner med "G-").

Nederst i "Alert"-fanen ser du også en rute for alarmloggen. Denne vil lagre en logg som viser utløste alarmer.

#### Eksempel på en alarm

La oss tenke oss at vi ønsker at en epost skal sendes til "johnsmith@email.com" dersom British Airways rute 272 mottas.

- 1- Hak av "Flight ID"-ruten for å aktivere denne typen alarm
- 2- Skriv inn 'BAW272' det åpne feltet for "Flight ID" like under
- 3- Hak av "Send an Email to the following addresses:"
- **4-** Skriv inn epost-adressen i ruten

**5-** Det er det hele. Når rute BAW272 første gang mottas av systemet vil en epost ble sendt til den oppgitte adressen.

## 3.5 MyLog database

## MyLog database

RadarBox inneholder en svært fleksibel SQL database som lagrer alle "live" fly som er mottatt. Flytrafikkdata fra nettverket lagres ikke.

													-
MyLog													×
Tools													
🗸 Grids	Reporter	All Photo	08										
0.00	(777)	0.1.5				-	C1						
Hefresh	[15]	Quick Filter		×	×	Filter	Show All						
		C							1000				a
		From Date	2008/08/11 00:00	10 Mate 2	008/08/11 23:59:00	Quick Se	Today		~				7
Aircraft (	436)										-		
Edt Call	Delete Re	cord									_		
ModeC	Desistration	A/C Turne	A/C Name	MadeCountry	Aidea	ADS	D EinstTime		Lind	Time	1.0		
3412C9	EC-HIP	B738	Roeing 737-85P	Spain	Anne Air Europa	AUS	2008/08	/11 09:57:30	1 200	18/08/11 09:59:44	~	1	
3414CB	EC-HOI	A320	Airbust A320-214	Spain	Iberia	Y	2008/08	/11 08:19:13	3 200	8/08/11 08:21:07			
342045	ECIOR	B733	Boeing 737-382	Spain	Hola Airlines (Cubana)		2008/08	/11 08:30:21	200	8/08/11 08:54:07			
342297	FCITP	0100	Eatchild SA-227BC M	Spain	TonFlu		2008/08	/10 18:05:0	1 200	8/08/11 08 04:55		EI-DAJ	
3423CD	ECJQV	MD83	McDonnell Douglas	Spain	Untitled (Swiftair)		2008/08	/10 20:03:14	1 200	8/08/11 08:08:37			
394714	Fo.d.	11000	ince of the englet.	France	ennes (ennas)		2008/08	/11 09:38:01	200	8/08/11 10:04:06			a
3912E1	E-GEXB	B744	Boeing 747-483M	France	Air France	Y	2008/08	/10 10:01:12	2 200	8/08/11 09:28:05			
391E0A	F-GHOK	A320	Airbus A320-211	France	Air France	Y	2008/08	/11 09:03:43	3 200	8/08/11 09:13:45			- H
392265	E-GITE	B744	Boeing 747-428	France	Air France	Y	2008/08	/11 09:54:04	1 200	8/08/11 10:07:15		DANKS -	
39452F	F-GBJP	CBJ1	Canadair CL-600-2B1	France	Air France (Brit Air)		2008/08	/11 08:27:08	5 200	8/08/11 08:36:07			
394724	F-GRZE	CBJ7	Canadair CL-600-2C1	France	Air France (Brit Air)		2008/08	/10 09:30:23	3 200	8/08/11 09:32:26			
3949E1	F-GSPB	B772	Boeing 777-228/EB	France	Air France	Y	2008/08	/11 09:58:13	3 200	8/08/11 10:05:54		the second se	
3949F8	F-GSPI	R772	Roeing 777.228/FR	France	<b>Sir France</b>	Y	2008/08	/11 09-41-22	2 200	8/08/11 10:01-54	~		- I
<										>			
Flights f	or Selecte	ed Aircraft	(6)									EI-DAJ	
Callsign	Route		MsgCount	StartTime	EndTime	StartAltitude	EndAltitude	StartGS	EndGS	StartPosition			
RYR945C			89	2008/08/11 10:05:46	2008/08/11 10:07:16	38000	38000	421	422	N51 47.1 E051 4	47.1		
RYR9428			404	2008/08/10 17:26:58	2008/08/10 18:02:34	26350	23675	150	491	N53 25.4 E053 2	25.4		
RYR1125			875	2008/08/10 15:25:33	2008/08/10 15:51:04	19775	17850	352	319	N51 11.6 E051 1	11.6		
RYB1124	EIDW-EG	KK	102	2008/08/10 14:01:43	2008/08/10 14:03:50	21575	19000	441	426	N50 42.5 E050 4	12.5		
RYR5Z			129	2008/08/10 11:49:10	2008/08/10 12:29:31	17000	20000	374	348	N51 28.1 E051 2	28.1		
RYR50T			43	2008/08/10 10:25:25	2008/08/10 10:43:20	23000	16000	344	378	N53 12.7 E053 1	12.7		
<											>		>
436 Air	craft shown		6 Flight(s) shown										

Flyene vises i en liste, og følgende opplysninger er tilgjengelige:

- Mode S kode
- Registrering
- Flytype (ICAO kortnavn)
- Flytype i utvidet format
- Landet som denne Mode S koden er allokert til
- Flyselskapet
- ADS-B kontakt. Viser om flyet sendte ut full ADS-B informasjon med posisjonsopplysninger.
- Dato og klokkeslett dette flyet første gang ble mottatt, i format 200712011255 år/måned/dag/time/minutt/sekund
- Dato og klokkeslett dette flyet siste gang ble mottatt
- Kommentarer registrert av brukeren

Når dette flyet velges ved at man klikker på den aktuelle linjen, vil alle turer for dette flyet bli vist i den nederste delen av "MyLog"-vinduet, og ett eller flere bilder av flyet vises på høyre side.

## MyLog hurtigfilter

Det er mulig å søke etter fly ved å bruke "Quick Filter"-funksjonen som du finner over listen. For eksempel, for å finne alle fly fra Singapore, velg Registration = 9V-\*.

/Log											
ols			_								
Grids	Reporter	All Phot	05								
Refresh	(F5) (	Quick Filter	Registration	V = V 9V.*	~	Filter	Show All				
Tronoon	(**)	anon i mor									
		From Date	e 1988/08/16 10:11	:03 🔽 ToDate 20	28/08/06 10:11:03 🔽	Quick Set	All Time	~			
ircraft (	(5)									-	
ancrait (	Delete Dee									The de	2.2.5
Edit Cell	Delete Hec	A IC Turne	A IC Mana	MadeCountry	Alfre	ADCD	EastTime		-Time	LC NAME	CIL TRADING STRATE
2000	Registration	A/L Type	A/L Name Resing 747,412E/S(	ModesCountry	Ainine Sissanora Airlines Cares	ADSB	2009/09/10 17	22.22 20	00/00/10 17/EE 40	L marrie	A COMPANY OF A COM
80007	9V-SEG	B744	Boeing 747-412F/SC	D Singapore	Singapore Airlines Cargo	× Y	2008/08/10 15	28.22 20	08/08/10 15:35:50		
ACCCR	9V-SEK	R744	Roeing 747-412F/S(	D Singapore	Singapore Airlines Cargo	Y	2008/08/10 14	27.07 20	08/08/10 14:35:30		
SCEOC	9V-SPL	B744	Boeing 747-412	Singapore	Singapore Airlines		2008/08/11 07	54:34 20	08/08/11 07:55:09		SV-SFG
SCEC7	9/-5/6	B772	Boeing 777-212/FB	Singapore	Singapore Airlines	Y	2008/08/10 09	37.23 20	08/08/10 09:41:14		
											and the second second
										2	
										>	
lights fo	or Selecte	d Aircraft	(1)							2	9V-SFG
lights fo	or Selecte Route	d Aircraft	(1) MsgCount	StartTime	EndTime	StartAltitude	EndAktude   Start	GS EndGS	StartPosition		9V.SFG
lights fo Ilsign QC7895	or Selecte Route	d Aircraft	(1) MsgCount 172	StartTime 2008/08/10 15:28:22	EndTime 2008/08/10 15:35:50	StartAltitude 37000	EndAltitude Start 35000 524	GS EndGS 543	StartPosition N51 01.6 E051 0	1.6	9y-SFG
ights fo Ilsign 2C7695	or Selecte Route	d Aircraft	(1) MegCount 172	StartTime 2008/08/10 15:28:22	EndTime 2008/08/10 15:35:50	StartAkkude 37000	EndAltitude Start 35000 524	GS EndGS 543	StartPosition N51 01.6 E051 0	1.6	9v.SFG
ights fo Isign QC7895	or Selecte Route	d Aircraft	(1) MsgCount 172	StartTime 2008/08/10 15:28:22	EndTime 2008/08/10 15:35:50	StartAkkude 37000	Endélikiude Stan 35000 524	GS EndGS 543	StartPosition N51 01.6 E051 0	1.6	9v.SFG
lights fo Ilsign QC7895	or Selecte Route	d Aircraft	(1) MsgCount 172	StartTime 2009/08/10 15:28:22	EndTime 2008/08/10 15:35:50	StartAlikude 1 37000	EndAltkude Start 35000 524	GS EndGS 543	StartPosition N51 01.6 E051 0	1.6	9vSFG
lights fo allsign QC7895	or Selecte Route	d Aircraft	(1) MsgCount 172	StartTime 2008/08/10 15:28:22	EndTime 2008/08/10 15:35:50	StartAbbude 37000	EndAlikude Stat 35000 524	GS EndGS 543	StartPosition N51 01.6 E051 0	1.6	9/SFG
ilights fo allsign QC7895	or Selecte Route	d Aircraft	(1) MsgCount 172	StartTime 2008/08/10 15:28:22	EndTime 2008/08/10 15:35:50	StartAlklude 37000	EndAlikude Stan 35000 524	GS EndGS 543	StatPosition N51 01.6 E051 0	1.6	9v.SFG
lights fo alkign QC7895	or Selecte Route	d Aircraft	(1) MsgCount 172	StartTime 2008/08/10 15:28:22	EndTime 2008/08/10 15:35:50	StartAltitude 1 37000	EndAltitude Start 35000 524	GS EndGS 543	StartPosition N51 01.6 E051 0	1.6	9v.SFG
lights fo allsign QC7895	ar Selecte Route	d Aircraft	(1) MsgCount 172	StartTime 2008/06/10 15:28:22	EndTime 2008/08/10 15:35:50	StartAlikude 1 37000	EndAltitude Start 35000 524	GS EndGS 543	StartPosition N51 01.6 E051 0	1.6	9/SFG

## MyLog verktøy

Et antall valg kan gjøres fra [MyLog | Tools].

- Import from SQB: Importerer data fra en ekstern database (For eksempel BaseStation.sqb file)
- Export to CSV: Eksporterer til en komma-avgrenset fil for import til MS Excel eller MS Access
- **Populate:** Kontrollerer både online AirNav databasen og den interne RadarBox databasen og oppdaterer poster hvis data er tilgjengelig
- Empty MyLog Tables: Sletter alle poster fra databasen
- **Close:** Stenger "MyLog"-vinduet

	A	В	С	D	E	F	G	Н	
1	20071130073211	20071130072030	Boeing 747-412	B744	Singapore Airlines	76CE09	Singapore	9V-SPI	
2	20060722082928	20060722082928	Boeing 747-412	B744	Singapore Airlines	76CE04	Singapore	9V-SPD	
3	20060722090123	20060722090123	Boeing 747-412	B744	Singapore Airlines	76CDAD	Singapore	9V-SMM	
4	20071201090649	20060722161939	Boeing 747-412F/SCD	B744	Singapore Airlines Cargo	76CCCB	Singapore	9V-SFK	
5	20060723084736	20060723084736	Boeing 747-412	B744	Singapore Airlines	76CE0C	Singapore	9V-SPL	
6	20071201004538	20060723131937	Boeing 747-412F/SCD	B744	Singapore Airlines Cargo	76CCCE	Singapore	9V-SFN	
7	20060723162812	20060723162812	Boeing 747-412F (SCD)	B744	Singapore Airlines Cargo	76CCD1	Singapore	9V-SFQ	
8	20071201080749	20071201075227	Boeing 747-412F/SCD	B744	Singapore Airlines Cargo	76CCC1	Singapore	9V-SFA	
9	20071201101439	20071201101253	Boeing 777-212/ER	B772	Singapore Airlines	76CEC7	Singapore	9V-SVG	
10	20071202095138	20071202094245	Airbus A340-541	A345	Singapore Airlines	76CCE4	Singapore	9V-SGD	
11	20071202102438	20071202102330	Boeing 777-212/ER	B772	Singapore Airlines	76CEC6	Singapore	9V-SVF	
12	20071202113118	20071202111754	Boeing 747-2D3B(SF)	B742	Jett8 Airlines Cargo	76A8A1	Singapore	9V-JEA	
13	20071203105751	20071203105423	Boeing 747-412F/SCD	B744	Singapore Airlines Cargo	76CCCF	Singapore	9V-SFO	
14	20071203113431	20071203113239	Airbus A340-541	A345	Singapore Airlines	76CCE5	Singapore	9V-SGE	
15									

Over: Eksempel på eksport av filtrerte data i csv format og import av dem i MS Excel

## 3.6 Lage rapporter

## Lage rapporter

AirNav RadarBox har en innebygd rapportgenerator. Denne gjør det lettere for deg å sende rapporter til venner eller en Internett mail-liste. For å bruke denne funksjonen bruker du "Reporter" knappen, eller [MyLog > Reporter]. Fly som er mottatt av din RadarBox listes sortert på dato/klokkeslett.

Tools			
🗸 Grids 📄 Reporter 📸 All Photos			
•What to Report ● Today's entries ○ Yesterday's entries Generate	Save the Report Copy to Clipboard Save to File		
Send by Email			
Subject AirNav RadarBox Log 2008/08/11 (Birmingh	ham UK)		
Recipients (comma separated)			
Auto Send report daily at 00:00 UTC	Send Now		
Report Draft Automatic Report Log			
Report generated by AirNav RadarBox Advanced Real-time Radar Decoder http://www.airnavsystems.com Log Author: RadarBox User Location: Birningham Country: UK Generated at 2008/08/11 10:13:19 UTC Valid for 2008/08/11 447 Aircraft Logged	2009		
Mode S         Flight Route           000000         ADA728           38471A         AEI526           460023         AE07BA           AE07FBA         S2943           4D0202         ADC6108           4D2024         AMC6108           4D2025         CFED942           60054D         ACA898           C01734         ACA874           C01732         ACA874           C01732         ACA874           C01732         ACA874           C021FD         ACA876	Regist Airc Airline 167110 USA - Marines 5B-DEV B738 Eurocypria Airlines 62-3557 K35R USA - Air Force 98-0002 B752 USA - Air Force 98-0002 B752 USA - Air Force 98-AEF A320 Air Malta 9H-AEF A320 Air Malta 9H-AEF A320 Air Malta 9H-AEF A320 Air Malta 94-EV A320 Air Malta 94-EV A320 Air Malta 95-EV B744 Singapore Airlines Air Canada C-FIUE B733 Air Canada C-FIUR B733 Air Canada C-FIWQ B763 Air Canada	Date and Time 2008/08/11 08:50:27 2008/08/11 08:50:20 2008/08/11 10:04:06 2008/08/11 10:04:06 2008/08/11 10:04:55 2008/08/11 08:25:06 2008/08/11 08:36:27 2008/08/11 09:31:35 2008/08/11 09:31:35 2008/08/11 09:31:39 2008/08/11 10:15:11 2008/08/11 10:15:11 2008/08/11 10:05:45 2008/08/11 10:55:45 2008/08/11 09:35:56 2008/08/11 09:51:45 2008/08/11 09:25:46 2008/08/11 08:21:07 2008/08/11 08:17:57	*
	RB2009 Bugs.txt 🔞 Airnav Utilities-H	🗎 2 Windows Expl 🔹 😵 20080807 - Draft	AirNav RadarBox 🤄 🛱 🖉 🗮 📕

Over: Vinduet som brukes for å lage rapporter

#### Hvordan sende en rapport

#### 1- Velg hvilke data rapporten skal inneholde

Først må du spesifisere dato for rapporten; valgene er dagens dato eller gårsdagens dato.

#### 2- Generer rapporten

Klikk på "Generate"-knappen. Når rapporten er generert må du spesifisere hva du vil gjøre med den.

#### 3- Hva skal du gjøre med rapporten

- Kopi til Windows utklippstavle (clipboard)
- Lagre som en .txt fil
- Send via epost

#### Eksempel på en generert rapport:

Report generated by AirNav RadarBox 2009 - 3.0 Beta Advanced Real-time Radar Decoder http://www.airnavsystems.com

Log Author: RadarBox User Location: London Country: UK Generated at 2009/07/01 18:16:17 UTC Valid for 2009/07/01 561 Flights Logged

	Mode S	Flight	Route	Regist	Airc	Airline	Date and T:	ime
*	000000						2009/07/01	16:43:02
Ŷ	43E/BE AE11FA	BOXER 45		02-0203	B73B	USA - Air Force	2009/07/01	17:38:23
	AE123C	RCH4131		04-4131	C17	USA - Air Force	2009/07/01	18:09:27
	771000	ALK503	VCBI-EGLL	4R-ADA	A343	SriLankan Airline	2009/07/01	18:12:33
	738097	ELY314	EGLL-LLBG	4X-EBV	в752	El Al Israel Airl	2009/07/01	18:10:50
	018046	0000407	DODD LOTY	5A-LAE		Libyan Airlines	2009/07/01	16:30:24
	40800F 89000B	CIP407 TVE742	OVSN-OVAA-EGUI	38-DBC 70-дрт	A320 A332	Vemenia - Vemen A	2009/07/01	16.08.09
	044027	110/42	OISN OIAA EGEE	9G-AXA	DC86	Air Charter Express	2009/07/01	16:46:23
	4D201C	AMC146	LMML-EGCC	9H-AEF	A320	Air Malta	2009/07/01	17:02:40
	4D2025	AMC102	LMML-EGLL	9H-AEO	A320	Air Malta	2009/07/01	17:49:08
	4D203A	MT MO 1 1		9H-AFM	A318	Untitled (Comlux	2009/07/01	16:51:54
	4D203A 76CD64	MLMUII STA318	WSSS-FGLL	9H-AFM 9V-SKD	A318 A380	Singapore Airlines	2009/07/01	17.41.52
	76CEF2	SIA319	EGLL-WSSS	9V-SWR	B773	Singapore Airlines	2009/07/01	18:15:00
	8960CD			A6-EBF	в773	Emirates	2009/07/01	17:29:58
	8960D5	UAE37	OMDB-EGBB	A6-EBN	В773	Emirates	2009/07/01	17:50:21
	89610B	UAE30	EGLL-OMDB	A6-ECD	в773	Emirates	2009/07/01	16:47:30
	896118 896147	UAE3 FTD017	OMDB-EGLL	A6-ECQ A6-FHD	B//W 3345	Emirates Airline Etibad Airways	2009/07/01	16.46.10
	896231	A6FBO		A6-FBO		Untitled	2009/07/01	17:58:46
	896139	ROJ05		A6-RJX	B737	Untitled (RoyalJet)	2009/07/01	16:08:10
	06A030	QTR001		A7-ACF	A332	Qatar Airways	2009/07/01	17:43:23
	06A04D	QTR008	EGLL-OTBD	A7-AGD	A346	Qatar Airways	2009/07/01	16:53:00
	7608A7	PIA787	OPKC-EGLL	AP-BEG	A310	Pakistan Internat	2009/07/01	16:41:33
	780450	CCA937	ZBAA-EGLL	B-10/00 B-6113	Б//З АЗЗ2	Air China	2009/07/01	16:08:09
	780146	CPA250	EGLL-VHHH	B-HUD	B744	Cathay Pacific Ai	2009/07/01	18:07:53
	C051E6	ACA877	EDDF-CYYZ	C-GFAJ	A333	Air Canada	2009/07/01	17:20:48
	C0772A	TOM1MY		C-GTDH	A320	First Choice Airways	2009/07/01	16:08:09
	02007D	RAM801	EGLL-GMMN-GMMX	CN-ROR	B738	Royal Air Maroc	2009/07/01	17:38:29
	4910C7 49124a	NJE982K	EGWU-LIPX	CS-DFG CS-DBJ	F21X H25X	Untitled (NetJets	2009/07/01	17.38.22
	491316	NJE340F	LFMN-EIDW	CS-DXV		Untitled (Netjets	2009/07/01	17:59:28
	4950D8	ARA101	DNMM-EGLL	CS-TFX	A345	Arik Air	2009/07/01	16:36:22
	4951C5	TAP357	EGLL-LPPT	CS-TNE	A320	TAP Air Portugal	2009/07/01	17:56:50
	3C48AB	DLH1CN		D-ABEK	B733	Lufthansa	2009/07/01	17:22:53
	3C48AD 3C492C	DLH/CM DLH8YE	EDDE-EGLL	D-ABEM D-ABII.	B/33 B735	Luithansa Luifthansa	2009/07/01	16.27.34
	3C492E	DLH9YK	EDDF-EGLL	D-ABIN	B735	Lufthansa	2009/07/01	17:52:14
	3C4949	DLH4AH		D-ABJI	B735	Lufthansa	2009/07/01	17:45:48
	3C4ADA	DLH404	EDDF-KJFK	D-ABVZ	В744	Lufthansa	2009/07/01	16:28:55
	3C4D02	DINOMI		D-ACHB	CRJ2	Lufthansa Regiona	2009/07/01	16:30:46
	3C4D68 3C4E06	DLH3MJ		D-ACKH	CRJ9 CRJ7	Luithansa Regiona	2009/07/01	17.21.54
	3C4E44	DLH1YF	EDDL-EGBB	D-ACRD	CRJ2	Eurowings	2009/07/01	18:04:21
	3C5574	DCS058	EDMO-EGLF	D-AEKT	GLEX	null	2009/07/01	16:41:21
	3C6309	HLX94C	EDDS-EGCC	D-AHXI	в737	TUIfly	2009/07/01	18:09:17
	3C64FA	DLH424	EDDM ECTI	D-AIGZ	A343	Lufthansa	2009/07/01	16:08:10
	30658B	DLH4TF	EDDM-EGLL	D-AILC	A319 A319	Luithansa Germanwings	2009/07/01	17.50.51
	3C6621	DEIIIIOV		D-AIQA	A320	Lufthansa	2009/07/01	16:55:02
	3C11A4	DLH6HV	EIDW-EDDF	D-AVRR	В462	Lufthansa	2009/07/01	17:53:08
	3CC226			D-CAVE	LJ35	DRF - Deutsche Re	2009/07/01	16:50:45
	3CE61A	07 00 00	EDDM ECCD	D-COLE	SF34	OLT - Ostfriesisc	2009/07/01	17:40:40
	3414C8	CL1889	EDDW-EGGD	EC-HOT	5134 A320	Clickair	2009/07/01	16.39.16
	34150A	0119001		EC-HTA	A320	Iberia	2009/07/01	16:40:48
	34150A	IBE3177	EGLL-LEMD	EC-HTA	A320	Iberia	2009/07/01	16:27:30
	34150F			EC-HTD	A320	Iberia	2009/07/01	18:11:12
	34150E	CLI8643	TEMD FOIT	EC-HTD	A320	Iberia	2009/07/01	17:54:58
	34148B	TBE41RO	TEMD-FGTT	EC-HUK	A321 A320	Iberia	2009/07/01	16:20:46
	342541	OVA833		EC-IXL	SW4	Aireste	2009/07/01	17:56:34
	3423C5	IBE4176	LEBL-EGLL	EC-JSB	A320	Iberia	2009/07/01	16:40:47
	4CA0BB	EIN722	EICK-EGLL	EI-CPD	A321	Aer Lingus	2009/07/01	16:15:48
	4CAUFD	EIN169 FIN174	EGLL-EIDW	EI-CPF	A321	Aer Lingus	2009/07/01	16:02:00
	4CAOFE	EIN17R	EGLL-EIDW	EI-CPG	A321	Aer Lingus	2009/07/01	18:12:51
	4CA1BF	TSO354	EGLL-UUDD	EI-CZK	B734	Transaero Airlines	2009/07/01	18:13:49
	4CA1B8	RYR8363	EGSS-LEZL	EI-DAG	В738	Ryanair	2009/07/01	16:30:52
	4CA1BA	RYR937	LFMP-EGSS	EI-DAI	B738	Ryanair	2009/07/01	16:55:28
	4CALD3	KIK83TW	EGSS-LPPR	EI-DAO	в/38	кyanaır	2009/07/01	⊥/ <b>:</b> 50 <b>:</b> 37

						Å bruke RadarBox	33
4CA1D1			EI-DAR	B738	Ryanair	2009/07/01 16	:11:01
4CA1F2			EI-DAV	В738	Ryanair	2009/07/01 18	:02:47
4CA1F4	RYR1253	EGBB-EPKT	EI-DAX	B738	Ryanair	2009/07/01 18	:01:37
4CA1F4	RYR1ZC	LKPR-EGBB	EI-DAX	B738	Ryanair	2009/07/01 16	:24:30
4CA203	RYR701	EGSS-EIKY	EI-DCB	B738	Ryanair	2009/07/01 17	:59:50
4CA202	RYR16EW	EPWR-EGNX	EI-DCC	B738	Ryanair	2009/07/01 17	:29:02
4CA202	RYR16EW	EPWR-EGNX	EI-DCC	B738	Ryanair	2009/07/01 17	:39:16

--- End of Report ---

**OBS:** Hvis du trenger mer spesifikke data, så bruk "MyLog" og "Quick Filter"-funksjonen før du eksporterer data via "Tools"-menyen.

Det finnes en svært populær Internett mail-liste hvor Mode S brukere utveksler erfaringer og logger via en Yahoo gruppe. Den kalles "Mode\_S" gruppen. Du kan sende logger via epost for å vise andre brukere hva du har mottatt. For å gjøre det sender du en epost til "Mode\_S@yahoogroups.com" (du må melde deg inn i gruppen før dine eposter blir akseptert). Du kan melde deg inn her: http://groups.yahoo.com/

## 3.7 Se på bilder av fly

## Se på bilder av fly

Du kan se alle flybildene i "MyLog"-databasen ved å velge "All Photos"-fanen. Bildene er sortert alfabetisk på flyenes registrering, i stigende orden.



🗁 Photo			
File Edit View Favorites To	ools Help		A
🕒 Back 🔹 🌍 👻 🏂	🔵 Search 🛛 😥 Folders	Folder Sync	Address
Picture Tasks       Image: Comparison of the second s	<ul> <li>00-0172,2.jpg</li> <li>00-0172,jpg</li> <li>00-0175,2.jpg</li> <li>00-0175,jpg</li> <li>00-0176,jpg</li> <li>00-0176,jpg</li> <li>00-0176,jpg</li> <li>00-0179,2,jpg</li> </ul>	<ul> <li>01-0194.jpg</li> <li>02-4452.jpg</li> <li>2,2.jpg</li> <li>01-0197,2.jpg</li> <li>2,jpg</li> <li>01-0197.jpg</li> <li>2,jpg</li> <li>01,2.jpg</li> <li>03-3114,2.jpg</li> <li>01.jpg</li> <li>03-3114,jpg</li> <li>02-0201.jpg</li> <li>03-3115.jpg</li> <li>03-3116,2.jpg</li> </ul>	<ul> <li>38-NBE.jpg</li> <li>38-NBI,2.jpg</li> <li>38-NBI.jpg</li> <li>38-NBJ,2.jpg</li> <li>38-NBJ,2.jpg</li> <li>38-NBJ.jpg</li> <li>04-4129.jpg</li> <li>04-4136,2.jpg</li> </ul>
File and Folder Tasks     Image: Constraint of the second se	<ul> <li>00-0179, jpg</li> <li>00-0182, 2, jpg</li> <li>00-0182, jpg</li> <li>00-0185, 2, jpg</li> <li>00-0185, jpg</li> <li>00-0185, jpg</li> </ul>	102-0202.jpg         103-3116.jpg           02-1098,2.jpg         03-3117,2.jpg           02-1098,jpg         03-3117,jpg           02-1099,2.jpg         03-3118,2.jpg           02-1099,2.jpg         03-3118,jpg           02-1099,jpg         03-3118,jpg	<ul> <li>04-4136.jpg</li> <li>04-4137,2.jpg</li> <li>04-4137.jpg</li> <li>04-4138,2.jpg</li> <li>04-4138.jpg</li> <li>04-4138.jpg</li> </ul>
Share this folder	01-0028,2.jpg 01-0028,jpg 01-0040,2.jpg 01-0040,jpg	02-1100,2.jpg         03-3119,2.jpg           02-1100.jpg         03-3119,jpg           02-1101.jpg         03-3122,2.jpg           02-1103,2.jpg         03-3122,2.jpg	<ul> <li>4K-A204.jpg</li> <li>4L-GAF.jpg</li> <li>4L-TGL,2.jpg</li> <li>4L-TGL,jpg</li> <li>4L-TGL,jpg</li> </ul>
Image: outer Places     Image: Outer Places       Image: outer field     Image: Outer field	<ul> <li>01-0041,2.jpg</li> <li>01-0041,jpg</li> <li>01-0189,2.jpg</li> <li>01-0189,jpg</li> <li>01-0192,2.jpg</li> <li>01-0192,jpg</li> <li>01-0194,2.jpg</li> <li>01-0194,2.jpg</li> </ul>	102-1103.jpg         03-3123,2,jpg           02-1106,2,jpg         03-3123,jpg           02-1106,jpg         03-3124,2,jpg           02-1109,2,jpg         03-3124,2,jpg           02-1109,2,jpg         03-3124,2,jpg           02-1109,jpg         3A-MGA,2,jpg           02-1101,2,jpg         3A-MGA,2,jpg           02-1111,2,jpg         3B-NBE,2,jpg	4R-ADC,2.jpg 4R-ADC.jpg 4R-ADE,2.jpg 4R-ADE,jpg 4R-ALC,2.jpg 4R-ALC,2.jpg 4R-ALC.jpg 4X-AXF,2.jpg
Details		100 MB 😼 My	Computer

Over: Klikk på "Explore Photo Folder"-knappen for å gå til mappen.

Legg merke til at flybilder er lagret i jpg-format med flyets registreringsbokstaver som navn, for eksempel G-BNLI.jpg. Når "Download 2 Photos for each Aircraft" er valgt i "Preferences" vil det andre bildet bli lagret i formatet G-BNLI,2.jpg.

## 3.8 Bruke filter

## **Bruke filter**

Du kan velge hvilke fly som skal vise på kartet ved å bruke filterfunksjonen. Funksjonen er tilgjengelig på verktøylinjen for filter, øverst på hovedskjermbildet. Avanserte filtre er også tilgjengelig hvis du klikker på "Advanced filter"-knappen.

For å spesifisere et filter skriver du filterbetingelsen i den hvite ruten på verktøylinjen og klikker på filter-knappen like til venstre for ruten slik at den står trykket inn (på). Dette betyr at filteret er aktivt.

Start Tour Airline	💙 📖 📔 Origin	✓ … Destination	V Airport	🖌 🔜 Show All	Quick List 👻 Advanced 👻

Verktøylinjen for filter

Det er fire typer filter som er tilgjengelig:

- Airline: vis bare fly fra et spesifisert flyselskap (ICAO 3 karakters-koden for flyselskapet)
- **Origin:** vis bare fly som kommer fra en spesifisert flyplass (ICAO eller IATA 4 eller 3 karakters-kode for flyplassen)

- **Destination:** vis bare fly som går til en spesifisert flyplass (ICAO eller IATA 4 eller 3 karakters-kode for flyplassen)
- **Airport:** vis bare fly som ankommer eller reiser fra en spesifisert flyplass (ICAO eller IATA 4 eller 3 karakters-kode for flyplassen)

Det er tre typer avanserte filter som er tilgjengelig:

Advanced Filters	X
Advanced Filters (click on the filter button to activate it)	
Altitude Base FT 0 🖨 Top FT 15000 🖨	
Range Radius NM 300 😭 Lat 39.75 Long -105.00	
Aircraft	
Liose	
	_

#### Avanserte filter

- Høyde: vis bare fly med høyde innenfor et spesifisert intervall
- Range: vis bare fly som ligger innenfor en spesifisert rekkevidde i forhold til en angitt posisjon
- Flytype: vis bare flyvninger operert med en spesifisert flytype

Du kan spesifisere negative filter. Et negativt filter viser de flyene som <u>ikke</u> treffer det negative filteret. Se eksempelet under.

Legg merke til at dersom du ikke vet hvilket flyselskap, flyplass eller flytype du skal spesifisere i et filter kan du alltid klikke på "..."-knappen.

#### **Filter-eksempel**

### • Eksempel 1 – vis bare Lufthansa-fly

Skriv "DLH" i den hvite ruten for flyselskapsfilteret og klikk på "Airlines"-knappen. "DLH" er ICAO-koden for Lufthansa.

#### • Eksempel 2 – vis bare fly fra Los Angeles flyplass:

Skriv "LAX" i den hvite ruten for avreiseflyplass (Origin) og klikk på "Origin"-knappen. "LAX" er koden for Los Angeles.

#### • Eksempel 3 – vis bare aktivitet for London Heathrow:

Skriv "EGLL" eller "LHR" i den hvite ruten for flyplass og klikk på "Airport"-knappen.

## 3.9 SmartView

## **SmartView**

"SmartView" er et svært nyttig redskap som gjør det mulig for deg å følge med spesifikke fly eller flyselskap.

## 6 AirNav RadarBox Hjelp

Select Airports METAR 2007/12/08 08:50	EGLL						
METAR 2007/12/08 08:50		~		Center	🗹 Auto Set QNH (L	ast Q1006	6)
2007/12/08 08:50							
EGLL 080850Z 190	)9KT 160V230 9999	SCT041 06/0:	3 Q1006				~
							~
TAF							
TAF EGLL 0805042 TEMPO 1216 4 BECMG 1618 2 TEMPO 1824 9 BECMG 2124 2	081212 18015G25K )00 RADZ BKN008 3018G28KT 9999 SC )00 -SHRA 5013KT	T 7000 RA BK T025 PROB30	N014				
Eleet Watch							
Show Only Flee	et Watch Flights on N	1ap Setu	p				
Mode 9	Flight ID	Registration	Aircraft	Airline	Route	Altitude	6 🔨
🌖 400A2	5 📧 BAW853	G-EUUR	A320	BRITISH AIRWAYS	LKPR-EGLL	10300	3
🌍 4006C	7 🐹 BAW93	G-BZHB	B763	BRITISH AIRWAYS	EGLL-CYYZ	33000	Ę
🌍 40080-	) 🔣 BAW302	G-EUPD	A319	BRITISH AIRWAYS	EGLL-LFPG	8600	ć
40040;	2 📧 BAW208	G-BNLC	B744	BRITISH AIRWAYS	KMIA-EGLL	9000	2
6 40098	) 🔣 BAW890	G-EUUE	A320	BRITISH AIRWAYS	EGLL-LBSF	26050	Ę
<b>()</b> 40080;	: 📧 BAW8EG	G-EUPB	A319	BRITISH AIRWAYS		35000	Ę
<b>40077</b> !	5 📧 BAW165	G-VIIX	B772	BRITISH AIRWAYS	EGLL-LLBG	20275	¢
4004D	: 📧 BAW9	G-BNWN	B763	BRITISH AIRWAYS	EGLL-YSSY	15775	c
• 🌖 40093	' 📧 BAW726	G-EUOB	A319	BRITISH AIRWAYS	EGLL-LSGG	22675	c
🌖 400AF	: 🔣 BAW41AM	G-EUXD	A321	BRITISH AIRWAYS		2165	:

Over: "SmartView"-vindu med British Airways flåte (BAW) valgt.

Klikk på "Setup"-knappen for å åpne "Fleet Watch Setup"-vinduet. Individuelle registreringer eller flyselskap kode kan legges inn med "\*" som "wildcard" slik at grupper av fly kan ses. Klikk "Apply Changes" for å aktivere. Når "SmartView"-fanen er valgt (se over) vil bare de flyene som møter kriteriene i "Fleet Watch Setup"-vinduet bli vist i "Fleet Watch"-listen. Hvis du velger "Show Only Fleet Watch Flights on Map", så vil alle andre fly bli filtrert bort.


### METAR, TAF og Auto QNH

Øverst i "SmartView"-vinduet finnes "Select Airports"-knappen. Ved å bruke denne kan været for en spesifikk flyplass vises og kartet kan sentreres på denne flyplassen. Atmosfærisk trykk (QNH = f lyplassens lokale trykk redusert til havets nivå) kan også settes for den valgte flyplassen.

# 3.10 Opptaker/avspillerfunksjon for flytrafikk

# **Opptaker/avspillerfunksjon for flytrafikk**

Copyright 2009 by AirNav Systems

### 38 AirNav RadarBox Hjelp



Opptaker/avspillerfunksjonen gjør det mulig å ta opp og spille av filer med flytrafikkbevegelser. Denne funksjonen til tilgjengelig i "File"-menyen.

Filer med flytrafikkbevegelser inneholder én Mode S melding pr linje. Filtypen for slike filer er .rbl.

Data på hver linje er i komma-avgrenset form og inneholder følgende felt:

- \$PTA: Alltid til stede, og identifiserer en Mode S melding
- Dato/klokkeslett i format yyyymmddhhnnss
- Mode S kode (HEX format)
- Kallesignal/rutenummer
- Høyde i fot
- Ground speed = hastigheten som flyet har over bakken
- Track = projeksjonen på jordoverflaten av flyets retning, uttrykt i grader
- Vertikal hastighet i fot pr minutt
- Airspeed = lufthastighet, dvs. flyets hastighet i forhold til den omliggende luft
- Breddegrad
- Lengdegrad

### **Eksempel:**

# 3.11 Følge trafikken på en bestemt flyplass

## Følge trafikken på en bestemt flyplass

Det er enkelt å følge med på alle ankomster og avganger på en spesifisert flyplass.

**1-** Legg inn koden for den flyplassen du vil følge med på i verktøylinjen for filter (se under). Hvis du ikke vet koden for flyplassen, klikk på '...' knappen for å spesifisere navnet på flyplassen.

39

**2-** Klikk på "Airport"-knappen. Den vil nå stå som "på". Fly til den angitte flyplassen vil vise i grønt. Fly fra den angitte flyplassen vil vise i rødt.

**3-** Hvis du vil se på trafikken i hele luftrommet igjen, så klikker du én gang til på "Airport"-knappen for å slå filteret av.

**4**- "Origin" og "Destination"-knappene kan brukes på samme måte for vise fly fra eller til en bestemt flyplass.

**OBS:** Ikke alle fly viser flyruten. Fly uten rutedetaljer kan ikke vises i funksjonene som er beskrevet ovenfor.



Over: All flyvninger vises - ingen filter er aktive



Over: "Airport" filter brukes for å vise bare trafikk inn til og ut fra London Heathrow (EGLL)

# 3.12 Kople seg til AirNav ACARS dekoder

## Kople seg til AirNav ACARS Decoder

### Introduksjon

AirNav RadarBox kan arbeide sammen med AirNav ACARS Decoder (Decoder er en separat programpakke som er tilgjengelig fra AirNav). På denne måten kan du se ACARS-meldinger for de flyene du følger. AirNav RadarBox er den første radar dekoderapplikasjon som har innebygd ACARS grensesnitt. Data sendes fra AirNav ACARS Decoder til AirNav RadarBox via et enkelt Windows DDE (Dynamic Data Exchange) grensesnitt. Velg "Connect to AirNav ACARS Decoder" i RadarBox "ACARS"-fanen.

	Airline: British Airways Registration: G-BNLZ Type: Boeing 747-436 C/N: 27091/964 Flight: BA0085		Message Content: SBS-1 position report N5 FL25700 ft./8431 m.	2.72449E-1.28616
Connect to AirNav ACARS Decoder	H	4		M
Hardware: Connected	twork: 00:27 to Update		138 Msgs/Sec (26)	

Above: ACARS fly og meldingsinformasjon vist i RadarBox

For mer informasjon om ACARS vennligst les videre lenger nede under dette emnet.

### Kople seg til AirNav ACARS Decoder

Når du starter AirNav RadarBox vil programmet undersøke om AirNav ACARS Decoder kjører, og i så fall automatisk sette opp en DDE-forbindelse. Hvis ACARS Decoder startes etter RadarBox, så må du velge "Connect to AirNav ACARS Decoder" i RadarBox "ACARS"-fanen.



Over: Skjermbilde av AirNav ACARS Decoder 2. For mer informasjon besøk AirNav Systems hjemmeside.

### Hvilke detaljer vil jeg se for hvert fly?

Alle detaljer som er mottatt fra AirNav ACARS Decoder vil bli vist i RadarBox hovedskjermbilde, under

"ACARS"-fanen.

М	lyFlights (37)	Network (334)	SmartView (19)	ACARS /	Alerts		
	Received	Flight ID	Registration	Aircraft M	LЫ	Blc No	U/D
	20071201 15492	28 <b>NW005</b> ;	3 <b>N807NW</b>	1	**	@ 2042	Downlink
	20071201 15492	28 BA0177	G-BYGF	1	**	@ 2043	Downlink
	20071201 15493	35 LH0412	D-AIKJ	1	**	@ 2044	Downlink
	20071201 1549	43 EI0672	EI-DEF	1	**	@ 2046	Downlink
•	20071201 1550	03 KL1549	PH-OFO	1	**	@ 2047	Downlink

For hvert fly vil du se:

- Received: tidspunktet meldingen ble mottatt
- Flight ID: rutenummer/kallesignal for denne turen
- Registration: registrering/kjennetegn for dette flyet
- Aircraft: flytype i ICAO kode (4 karakterer)
- M: ACARS Mode
- Lbl: "message Label" ACARS meldingstype
- Mode S: Mode S koden for dette flyet
- Blc, No: blokk ID og meldingsnummer
- U/D: om meldingen er "uplink" til et fly eller "downlink" fra et fly

### Hva er ACARS?

ACARS ([A]ircraft [C]ommunication [A]ddressing and [R]eporting [S]ystem) er et digitalt datalink-system som sendes via VHF-radio, og som gjør det mulig for flyselskapenes operasjonsavdelinger å kommunisere med flyene i selskapets flåte.

Dette digitale VHF meldingssystemet - som brukes av mange sivile fly og "business jets" - kan ses på som "epost for fly", etter som registreringsbokstavene for hvert fly er den unike adressen i et system som er utviklet av ARINC (Aeronautical Radio, Inc.). Meldinger rutes via ARINCs datamaskiner til den rette mottakeren, og dermed reduseres behovet for rutinemessig radiokontakt. Ved hjelp av ACARS kan rutineinformasjon som avgangsmeldinger, ankomstmeldinger, passasjerantall, drivstoffdata, motorytelse og mye mer etterspørres fra bakken og hentes fra flyet med automatiske intervall. Før ACARS måtte mannskapet på flyet bruke VHF kommunikasjon for å formidle slike data til operasjonsavdelingene på bakken.

ACARS-systemet består av følgende elementer:

1- Det såkalte "Airborne Subsystem", ombord i flyet, som består av:

"Management Unit" - mottar bakke-til-luft meldinger via en VHF radio transceiver, og som også styrer svarene.

"Control Unit" - mannskapets grensesnitt med ACARS-systemet, som består av en skjerm og en printer.

**2-** ARINC bakkesystemet, som består av ARINC ACARS sende- og mottaksstasjoner, og ARINCs datamaskin og systemer for meldingsformidling.

**3-** Det såkalte "Air Carrier C2 (Command and Control)" og "Management Subsystem", som omfatter bakkebaserte løsninger for operasjonsavdelingene - operasjonell styring, vedlikehold, mannskapsstyring - og knyttet sammen med ACARS-systemet.

Meldinger kan grupperes i to: "Downlinks", som er de ACARS-meldingene som sendes fra flyet, og

"uplinks", som er de meldingene som sendes fra bakkestasjonen til flyet.

En typisk serie med ACARS-meldinger vil se ut omtrent som i dette eksempelet fra United 767-300ERs med avgang fra Washington Dulles International (IAD):

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA Message label: QF Block id: 1 Msg. no: M82A Flight id: UA0978 Message content:-IAD2241FRA ------[05/08/1997 22:41]

Meldingstype QF er en ACARS "OFF"-melding. Nesehjulet trekkes inn, og ACARS-systemet registrerer denne begivenheten som avgangstid. Avgangsflyplass og bestemmelsessted blir registrert henholdsvis på venstre og høyre side av avgangstiden.

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA Message label: SA Block id: 2 Msg. no: S82A Flight id: UA0978 Message content:-0LS224151V ------[05/08/1997 22:41]

I dette eksempelet ser vi en "downlink"-melding som respons på en værrapport sendt opp til flyet, enten etter at mannskapet ba om det eller automatisk fra operasjonsavdelingen.

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA Message label: H1 Block id: 3 Msg. no: D89A Flight id: UA0978 Message content:-#DFBE13C24651'''''''''' 8 5972240TO 132202 294 25103269 220 1440 947 520 97418600250107179 5341565144173014923812143 262528 11 0201 ------[05/08/1997 22:42]

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA Message label: H1 Block id: 4 Msg. no: D89B Flight id: UA0978 Message content:-#DFB89 0 0 0 661 147 47 A6F00398000080000D2A0000000000000000002A3 B4F4039C8000080000D2A000000000000000002A3 1440 950 536 ------[05/08/1997 22:42]

I denne serien på to meldinger ser vi en "take off" (TO) rapport over motorytelse.

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA Message label: H1 Block id: 5 Msg. no: D89C Flight id: UA0978 Message content:-#DFB97418853250111173 5541565144173614933782162 261527 15 0201 89 -2 0 0 671 146 27

### A6F4039C8000080000D3200000000000000000000423

-----[05/08/1997 22:42]

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA Message label: H1 Block id: 6 Msg. no: D89D Flight id: UA0978 Message content:-#DFB B4F083980000080000D32000000000000000000423 ------[05/08/1997 22:42]

Motorytelse-data fortsetter i "downlink"-meldingene over.

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA Message label: 5Z Block id: 7 Msg. no: M83A Flight id: UA0978 Message content:-/R3 IADFRA 0978-05 IAD ------[05/08/1997 22:44]

Dette er en "downlink"-melding som svar på en "HOWGOZIT" "uplink"-melding (vist under), som er et United Airlines flydata-rapportformat.

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N658UA Message label: RA Block id: J Msg. no: QUHD Flight id: QWDUA~ Message content:-10978-23 HOWGOZIT UA978 IADFRA IAD 2214/2249 887A SWANN 2259 37 849 BROSS 2301 37 839 OOD 2307 37 815 RBV 2312 37 801 ACK 2337 37 757 WHALE 2354 37 728 BANCS 0108 37 ------[23/07/1997 22:51]

Rapporteringspunkter vises i venstre kolonne, under "OUT" og "OFF"-tidene fra IAD. "OUT" refererer til tidspunktet for at dørene ble stengt ved "gate", og "OFF" refererer til avgangstid som vist ovenfor. Forventet tidspunkt for rapporteringspunktene langs ruten vises i den midterste kolonnen, deretter foretrukket/forventet høyde, og gjenværende drivstoff vises i høyre kolonne.

### ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA Message label: \_ Block id: 0 Msg. no: S87A Flight id: UA0978 ------[05/08/1997 22:44]

Dette er en vanlig melding på ACARS-skjermen, et tegn på at flyet holder på å motta "uplink"-meldinger.

### ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA

Message label: H1 Block id: 4 Msg. no: D90A Flight id: UA0978 Message content:-#DFB/PIREPUA.E22C246510978KIADEDDF 8 5972250CL 122 DATA NOT AVAILABLE 38.9850 -77.46532241 1757 18.0324 14 39.0942 -77.51132243 6802 ------[05/08/1997 22:50]

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N651UA Message label: H1 Block id: 5 Msg. no: D90B Flight id: UA0978 Message content:-#DFB 7.5332 13 39.1518 -77.22502247 11805 -4.3307 17 ------[05/08/1997 22:50]

Disse to meldingene er posisjons- og værdata som sendes automatisk fra flyet til bakkestasjonen.

ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N642UA Message label: H1 Block id: 9 Msg. no: F39A Flight id: UA0970 Message content:-#M1BPOSN39092W076136,SWANN,215516,230,GOLDA,215624,BROSS,M21,28214,958/ TS2155 16,100897B166 ------[10/08/1997 21:55]

Dette er et godt eksempel på en posisjonsrapport langs flyets rute. I dette tilfellet er United rute 970 på nordlig breddegrad 39.09.2 og vestlig lengdegrad 76.13.6, som er rapporteringspunktet SWANN, de var over SWANN klokken 2155.16 UTC, i flyhøyde FL230 (Flight Level 230 eller 23000 fot), og de beregner tid for neste rapporteringspunkt GOLDA klokken 2156.24, neste posisjon er BROSS. Temperaturen utenfor flyet er minus 21, vinden er 282/14.

# 4 Menyer, vinduer og verktøylinjer

## 4.1 Verktøylinjer

## 4.1.1 Hurtigtaster

### Hurtigtaster

AirNav RadarBox 2009 kan bli lettere i bruk dersom du anvender hurtigtaster/snarveier.

- **F1** Åpner Hjep for det aktuelle emnet
- F9 Unngår automatisk at "Flight Label" fra forskjellige fly vises oppå hverandre i radarbildet
- F10 Unngår automatisk at VOR/NDB/FIX/flyplass kode vises oppå hverandre i radarbildet
- **ESC** Åpner fullskjerm-modus



Over: Fullskjerm modus. Trykk ESC igjen for å gå tilbake til normalvisning

4.1.2 Verktøylinjen for kart

## Verktøylinjen for kart



Denne verktøylinjen gir forskjellige muligheter for å redigere kartbildet som vises.

Ikoner (fra venstre mot høyre):

- Sett kartet til...
- La kartet dekke hele vinduet
- Zoom inn
- Zoom ut
- Zoom tilbake
- Zoom forover
- Forhåndsdefinerte kartfarger (du kan definere dem i "Preferences"-vinduet)
- Laste ned, lagre og åpne satelitt-kartlag
- Kartprojeksjoner
- Kartet beveger seg med det aktive/valgte flyet
- Radar-ringer
- Mode S signal maksimal rekkevidde
- Polardiagram med maksimal rekkevidde
- Rutenett med geografiske koordinater
- Flyplass/VOR/NDB/FIX og andre navigasjonshjelpemidler
- Generelle kartreferanser (ruter, jernbane, høydeangivelse)

Du kan få tilgang til andre kartfunksjoner ved å klikke på høyre museknapp over et kart.

# Å arbeide med kart

AirNav RadarBox 2009 har en ny innfallsvinkel som gir deg muligheten til å bruke et av de mest sofistikerte brukergrensesnitt som er tilgjengelig for å følge med på flytrafikk.

Kartfunksjoner er tilgjengelige på verktøylinjen for kart, eller ved at du bruker høyre museknapp over et kart. Du kan zoome, endre størrelse og projeksjonstype, fylle hele skjermen og vise eller skjule ulike kartlag ved å bruke verktøylinjen. Den enkleste måten å redigere kart på er å bruke museknappene.

### **Bevege og rotere**

- 1- Klikk og hold på venstre museknapp
- 2- Beveg musen til du har flyttet kartet i ønsket posisjon

### Endre størrelse

- 1- Klikk og hold på høyre museknapp
- 2- Beveg musen for å endre størrelsen på kartet

Se skreddersydde kart i "Avanserte brukere"-kapittelet for informasjon om hvordan du kan vise skreddersydde kart.

## Unngå at "Flight Label" vises oppå hverandre i radarbildet

Du kan unngå at "Flight Label" ("merkelappene" til hvert fly på kartet) vises oppå hverandre i radarbildet, enten automatisk eller manuelt.

### Automatisk:

Klikk på "Track menu", og velg "Avoid Label Overlap", eller trykk F9.

Alle beregninger, flytting og endring av størrelse på "Flight Label" for å finne den beste måten å vise radarbildet på vil skje automatisk.

### Manuelt:

1- Flytt markøren over en "Flight Label" du ønsker å forandre på.

2- Trykk og hold inne Shift, og beveg musen. "Flight Label" flytter etter markøren.

3- Slipp Shift igjen. "Flight Label" blir værende i den nye posisjonen og beholder den nye størrelsen.

## Unngå at VOR/NDB/FIX/Flyplass kode vises oppå hverandre i radarbildet:

Trykk på F10.

Overlappende "merkelapper" flyttes eller får en passende størrelse slik at overlapping unngås.

## 4.1.3 Verktøylinjen for lokalisering

### Verktøylinjen for lokalisering



Det er lett å lokalisere hva som helst på et kart.

Elementer som kan lokaliseres er:

Flyplasser

- VOR
- NDB
- FIX
- Byer

For å lokalisere et element, skriv navnet i den hvite ruten og klikk så på "Locate"-knappen. Hvis mer enn ett sted finnes, så vil systemet vise et drop-down vindu som du kan velge fra.

### • Eksempel 1: Finn byen Dubai på kartet:

Skriv Dubai i den hvite ruten og klikk på "Locate"

DUBAI	<u> </u>	.ocate	Weather	Airport )K Close
	Se	lect Desire	ed Location	
Dubai		City	N25 15.1	E055 16.8
Dubai		City	N25 15.1	E055 16.8
DUBAI	DUB	VOR	N25 15.3	E055 21.9

• Eksempel 2: Finn Miami flyplass på kartet: Skriv KMIA (ICAO flyplass-kode for Miami) i den hvite ruten og klikk på "Locate"

### 4.1.4 Verktøylinjen for værdata



Weather	Airport	▼	Get Weather 👻	l

Denne funksjonaliteten gjør det mulig raskt å finne ut værforholdene på en flyplass. Informasjon hentes i sanntid fra NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Organization).

Informasjon gis i følgende tre formater:

- METAR
- TAF
- Dekodet METAR

Skriv ICAO-koden for flyplassen (4 karakterer) i den hvite ruten og velg hvilken type rapport du vil ha fra menyen under "Get Weather"-knappen.

Hvis du ikke kjenner ICAO-koden for flyplassen så klikker du på '...' knappen og skriver inn navnet på flyplassen/byen.



METAR for EGLL

Inform	ation 🛛 🔀
<b>i</b>	2007/12/08 05:04 TAF EGLL 080504Z 081212 18015G25KT 7000 RA BKN014 TEMPO 1216 4000 RADZ BKN008 BECMG 1618 25018G28KT 9999 SCT025 PROB30 TEMPO 1824 9000 -SHRA BECMG 2124 25013KT BECMG 0306 19012KT TEMPO 0812 18015G25KT 5000 SHRA BKN014
	ок

TAF for EGLL



**Dekodet Metar for EGLL** 

## 4.1.5 Verktøylinjen for filter

## Verktøylinjen for filter

▶ Start Tour	Airline	<b>~</b>	Origin	Contraction Destination	✓ … ▲	Airport	•	Show All	Quick List 👻 A	dvanced 👻

Verktøylinjen for filter brukes for å bestemme hvilke fly som skal vises på kartet. Som standard vil alle fly bli vist.

Gå til Bruke filter for å få mer informasjon om bruk av filter.

# 4.2 RadarBox brukergrensesnitt

# 4.2.1 MyFlights

**MyFlights og Network-fanene** 

MyFlights (	38) Net	work (	(354) Sm	artView (13)	ACARS	Alerts				
Quick F	ilter		~	= 🖌			Filter		Show All	
	Mode S		Flight ID	Registration	Aircraft	Airline	Route	Altitude	Squawk	Company 🔼
10111 0100	400F26			G-MAJZ	JS41			10000	6025	Eastern 4
Þ	40076B		SHT2966	G-OJEG	A321	BRITISH AIRWAYS		38000		Monarch
	400941		SHT8L	G-EUOI	A319	BRITISH AIRWAYS		36000		British Air
_ 🔴	4CA215		EIN248	EI-DEG	A320	Aer Lingus 📣		22425		Aer Lingu
	400E38			G-JECN	DH8D			25000	4456	Flybe - Bi
_ 🌔	400834		BMA6EH	G-MIDX	A320	bmi		28775		BMI Britis
_ 🔴	4009FB		EZY6723	G-EZJT	B737	easyJet	EGAA-LFPG	39000	6307	EasyJet /
	400E37			G-JECM	DH8D			24000		Flybe - Bi
	4008E6		BMA7PK	G-MIDS	A320	bmi				BMI Britis
	400926		VIR18	G-VFOX	A346	Matlantic	KEWR-EGLL	39000		Virgin Atl
_ 🔴	4CA24E		RYR9593	EI-DCX	B738	RYANAIR	LEPA-EGGP	14975	5351	Ryanair
	AE1234	*	RCH478	03-3123	C17	=★=		34000	6401	USA - Air
10111 🔴	400A6A		EZY30LM	G-EZEC	A319	easyJet		34025	5472	EasyJet /
0	4CA0FD		EIN17R	EI-CPF	A321	Aer Lingus 📣		32000	3246	Aer Lingu 💼
	400934		SHT7X	G-EUPX	A319	BRITISH AIRWAYS		39000		British Air
10111 0100	400A12			G-CELY	B733			28000		Jet2 (Cha
	400A25		BAW81BL	G-EUUP	A320	BRITISH AIRWAYS			5525	British Air
6	400E5B		EZY7942	G-EZAY	A319	easyJet		39000	2207	EasyJet /
10111 0100	400F99		BMA1QA	G-DBCJ	A319	bmi		12750		BMI Britis
10111 🌖	4CA1BA		RYR47Q	EI-DAI	B738	RYANAIR		34000	4404	Ryanair
	4CA24C		RYR9076	EI-DCZ	B738	RYANAIR		14975		Ryanair
6	4CC2AD		ICE454	TF-FIV	B752		BIKF-EGLL	39025		Icelandai
	400983			G-MAJA	JS41			19500	7026	Eastern 4
	4CA593			EI-REL				17000		Aer Aran
	40060A		WOW487	G-WOWC	DH8C		EGNM-EGGD	19000		Air South
10111 🌀	4CA281		EIN27V	EI-DEI	A320	Aer Lingus 📣		18000	7623	Aer Lingu
	400B4D			G-VUEA	C550			14750	2762	Untitled
10111 0100	4006BE			G-CPES	B752			16850	5422	British Air
<										>
			Amount	Airline: Regist Type: / C/N: 1 Flight:	: Monarch ration: G- Airbus A32 015 SHT2966	Airlines OJEG 1-231				
Proce	ess Hardwa	re Flig	hts		M	4	•			M

"MyFlights"-listen viser "live" flytrafikk som er fanget opp av RadarBox

Dette er sannsynligvis den viktigste delen av systemet, etter kartet. Her kan du se detaljert informasjon om hvert fly som mottas.

- "MyFlights"-fanen viser fly som er mottatt lokalt av din egen mottaker.
- "Network"-fanen viser fly som er mottatt av over hele verden av andre brukeres mottakere.

Øverst finner du en "Quick Filter"-funksjon. Som standard er ingen filter aktive, og alle fly blir vist.

For hvert fly vil du se:

- Changed: Siste gang (UTC tidsangivelse) det kom ny informasjon fra dette flyet
- Tracked: Siste gang (UTC tidsangivelse) det kom ny posisjonsinformasjon fra dette flyet
- ACARS symbol: Viser om det finnes noen ACARS-meldinger for dette flyet
- Globus symbol: Informasjon om flyets posisjon er tilgjengelig, slik at flyet kan vises på kartene
- Status: Statusinformasjon for flyet (N/A betyr ikke tilgjengelig)
- Mode S: Mode S koden for dette flyet (HEX)
- Flagg: Flagget for det landet hvor flyet er registrert
- Flight ID: Rutenummer/kallesignal for dette flyet
- Registration: Registrering/kjennetegn for dette flyet
- **Aircraft:** Flytype i ICAO kode (4 karakterer)
- Airline logo: Logo for det flyselskapet som opererer flyet
- Altitude: Høyde i fot
- GS: Hastigheten som flyet har over bakken i knop
- Hdg: Flyets kurs mellom 0 og 359 grader (0=nord, 90=øst, 180=sør, 270=vest)
- **VRate:** Vertikal hastighet i fot pr minutt
- Route: Avreisested og bestemmelsessted i ICAO-kode
- Flying Over: Regionen som overflys
- Latitude: Breddegrad
- Longitude: Lengdegrad

Du kan velge hvilke kolonner som skal være synlige under "Preferences". Du kan også sortere data ved å klikke på tittel-linjen over hver kolonne.

Nederst på listen ser du detaljert fly- og ruteinformasjon, inkludert ett eller flere bilder av det valgte flyet. (For at bilder skal lastes ned må datamaskinen din være koplet til Internett, men når du først har lastet ned et bilde så vises det selv om du ikke har en Internett-forbindelse - nyttig hvis du kjører RadarBox på en bærbar datamaskin ved en flyplass.) Klikk på bildet for å se et større bilde. Denne funksjonaliteten er resultatet av et partnerskap mellom AirNav Systems og Airliners.net, verdens største databank med bilder av fly. Det er registreringsbokstavene for flyet som er søkekriterium når bilder lastes ned, og bildet du ser er derfor av det flyet du mottar data fra.

Vise "MyLog"-data

MyLog									×
Tools									
🗸 Grids 📄 Report	a 👸 All Phot	tos							
Refresh	Quick Filter From Date	ModeS	V = V AA8C3	• •	Filter Show All Today Yesterday	Last Week	All Time		
Alassa (1)								Come Service	
Aircrait (1)									and the second se
Edit Cell Delete F	lecord							Contraction of the local division of the loc	and the second second
ModeS Registratio	n A/C Type	A/C Name	ModeSCountry	Airline	FirstTime	LastTime	Comment		TAXABLE INC.
AA8C39 N779UA	B772	Boeing 777-222	United States	United Airlines	20060721173949	20080226113219			
								N773UA	4
<							3	N779UA	
Flights for Selec	ted Aircraft	t (96)							
Callsion Route		MsgCount	StartTime	EndTime					
UAL902 KDEN-K	IAD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-K	AD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-K	AD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332			-		
UAL902 KDEN-K	IAD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-K	AD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-K	IAD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-K	AD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-K	IAD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-8	IAD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-K	AD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-8	IAD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332					
UAL902 KDEN-K	AD-EDDM	1058	20080222043332	20080222043332				<	>
1 Aircraft shown		96 Flight(s) shown						-1 <sup>-</sup> 2/	

Over: Høyreklikk på et fly i "MyFlights" og velg"Show MyLog Entries" for å se flere detaljer

## 4.2.2 ACARS

## **ACARS**-fanen

My	Flights (37) Networ	k (334) 🕴 Sn	nartView (19)	ACARS A	lerts		
	Received	Flight ID	Registration	Aircraft M	LЫ	Blc No	U/D
	20071201 154928	NW0053	N807NW	1	**	@ 2042	Downlink
	20071201 154928	BA0177	G-BYGF	1	**	@ 2043	Downlink
	20071201 154935	LH0412	D-AIKJ	1	**	@ 2044	Downlink
	20071201 154943	EI0672	EI-DEF	1	**	@ 2046	Downlink
•	20071201 155003	KL1549	PH-OFO	1	**	@ 2047	Downlink

AirNav RadarBox kan motta ACARS-data fra AirNav ACARS Decoder.

I denne fanen vises ACARS-data som mottas via en DDE-forbindelse.

Merk at et lite ACARS-symbol viser på "MyFlights" og "Network"-listene hvis ACARS-data mottas for dette flyet.

Kolonnene i listen viser følgende:

- Received: tidspunktet meldingen ble mottatt
- Flight ID: rutenummer/kallesignal for denne turen
- **Registration**: registrering/kjennetegn for dette flyet
- Aircraft: flytype i ICAO-kode (4 karakterer)
- M: ACARS Mode
- Lbl: "message Label" ACARS meldingstype
- Blc: blokk ID
- **No:** meldingsnummer
- U/D: om meldingen er "uplink" til et fly eller "downlink" fra et fly

Merk: AirNav ACARS Decoder er tilgjengelig på AirNav Systems hjemmeside og gjør det mulig for deg å dekode ACARS-meldinger i sanntid.

## 4.2.3 MyLog

## MyLog-fanen

Tools Grids Refresh (F5)	eporter 🙇 All Ph Quick Filte From D	otos er									
Grids Refresh (F5)	eporter 🙇 All Ph Quick Filte From D-	otos er									
Refresh (F5)	Quick Filte	er									
Refresh (F5)	Quick Filt	er								_	
Aircraft (436)	From D		V V	~	Filter	Show All					
Aircraft (436)	From D										
Aircraft (436)		ate 2008/08/11 00:00	:00 💌 ToDate 20	08/08/11 23:59:00 💌	Quick Set	Today		~		- 8	
Edit Cell Dele	ete Record									-	
ModeS Registr	tration A/C Type	A/C Name	ModeSCountry	Airline	ADSB	FirstTime		Last	Time	C	
3412C9 EC-HJ	JP 8738	Boeing 737-85P	Spain	Air Europa		2008/08	/11 09:57:30	200	8/08/11 09:59:44	^	
3414CB EC-HG	QL A320	Airbus A320-214	Spain	Iberia	Y	2008/08	/11 08:19:13	3 200	8/08/11 08:21:07	=	
342045 EC-IO	IR 8733	Boeing 737-382	Spain	Hola Airlines (Cubana)		2008/08	/11 08:30:21	200	8/08/11 08:54:07		51 B 1 1
342297 EC-ITF	'P	Fairchild SA-227BC M	1 Spain	TopFly		2008/08	/10 18:05:00	200	8/08/11 08:04:55		EI-UAJ
3423CD ECJQ	V MD83	McDonnell Douglas	Spain	Untitled (Swiftair)		2008/08	/10 20:03:14	200	8/08/11 08:08:37		
38471A			France			2008/08	/11 09:38:01	200	8/08/11 10:04:06		
3912E1 F-GEX	XB 8744	Boeing 747-483M	France	Air France	Y	2008/08	/10 10:01:12	2 200	8/08/11 09:28:05		1
391E0A F-GH0	QK A320	Airbus A320-211	France	Air France	Y	2008/08	/11 09:03:43	200	8/08/11 09:13:45		Constanting of the local division of the loc
392265 F-GITE	F B744	Boeing 747-428	France	Air France	Y	2008/08	/11 09:54:04	200	8/08/11 10:07:15	4	a manage names of a
39452F F-GRJ	JP CRJ1	Canadair CL-600-281	France	Air France (Brit Air)		2008/08	/11 08:27:06	200	8/08/11 08:36:07		
394724 F-GRZ	ZE CRJ7	Canadair CL-600-2C	France	Air France (Brit Air)		2008/08	/10 09:30:23	8 200	8/08/11 09:32:26		
3949E1 F-GSP	PB 8772	Boeing 777-228/ER	France	Air France	Y	2008/08	/11 09:58:13	3 200	8/08/11 10:05:54		and the second of the second s
3949E8 E-GSP	PI R772	Roeina 777-228/FR	France	åir France	Y	2008/08	/11 09-41-22	200	8/08/11 10:01:54	<b>M</b>	
<									>		
Flights for Se	elected Aircra	ft (6)									EI-DAJ
Callsign Rout	ute	MsgCount	StartTime	EndTime	StartAltitude	EndAltitude	StartGS	EndGS	StartPosition		
RYR945C		89	2008/08/11 10:05:46	2008/08/11 10:07:16	38000	38000	421	422	N51 47.1 E051 4	7.1	
RYR9428		404	2008/08/10 17:26:58	2008/08/10 18:02:34	26350	23675	150	491	N53 25.4 E053 2	5.4	
RYR1125		875	2008/08/10 15:25:33	2008/08/10 15:51:04	19775	17850	352	319	N51 11.6 E051 1	1.6	
RYB1124 EID	W-EGKK	102	2008/08/10 14:01:43	2008/08/10 14:03:50	21575	19000	441	426	N50 42.5 E050 4	2.5	
RYR5Z		129	2008/08/10 11:49:10	2008/08/10 12:29:31	17000	20000	374	348	N51 28.1 E051 2	8.1	
RYR50T		43	2008/08/10 10:25:25	2008/08/10 10:43:20	23000	16000	344	378	N53 12.7 E053 1	2.7	

"MyLog" er en enestående funksjon hvor du kan bygge opp en liste over alle fly du har mottatt data fra.

Med andre ord er det din egen flysamling.

Øverst kan du bruke alle "Quick Filter" for enkelt oppslag av data. "Explore Photo Folder" åpner mappen hvor dine bilder er lagret i Windows Explorer.

Kolonnene i "Aircraft Grid"-listen viser:

- Mode S: Mode S kode
- Registration: Registrering
- Aircraft Type: Flytype (ICAO kortnavn)
- **Aircraft Name:** Flytype i utvidet format
- Mode S Country: Landet som denne Mode S koden er allokert til
- Airline: Flyselskapet
- ADSB: Viser "Y" hvis flyet sendte ut full ADS-B informasjon med posisjonsopplysninger.
- First Time Received: Dato og klokkeslett dette flyet første gang ble mottatt, i format 200712011255 år/måned/dag/time/minutt/sekund
- Last Time Received: Dato og klokkeslett dette flyet sist gang ble mottatt
- Comment: Kommentarer registrert av brukeren

Kolonnene i "Flights Grid"-listen viser:

- Callsign: Kallesignal mottatt for denne turen
- Route: Ruten fra RadarBox databasen, hvis den finnes der
- Message Count: Antall meldinger mottatt
- Start Time: Dato og klokkeslett data om denne turen første gang ble mottatt
- End Time: Dato og klokkeslett data om denne turen siste gang ble mottatt

Ett eller to bilder av det valgte flyet vises på høyre side (avhengig av "Preferences"-innstillingen).

## 4.2.4 Alerts

# Alerts (alarm)-fanen

Activate Alerts for the second sec	r Network Flights		
Mode-S	Registration	Range	Flight ID
e.g. 40040C or A22E*	e.g. G-BNLU or N92*	Any flight that is within a 50	BA292
3C×	G-FAST	Nautical Mile radius of the location below	BAW292 🗸
	G-VIIC	Lat Long	✓ Aircraft e.g. B744 or A32 <sup>×</sup>
		In case you don't know the Lat/Long of the location type the location name	A38*
		"Find Lat/Long" button below	Squawk
		ENTER LOCATION NAME	e.g. 7700
V	1	Find Lat/Long Home	7600 🗸
e of Aleit Play a Sound Show a Notifica Send an Email I Execute a file	C:\Program Files\ ation Message to the following add	AirNav Systems'AirNav RadarBox 2007\da I <b>resses:</b>	la\d00 Browse
e of Aleit   Play a Sound   Show a Notifica   Send an Email     Execute a file	C:\Program Files\ ation Message to the following add	AirNav Systems'AirNav RadarBox 2007\da Iresses:	la\d00 Browse
e of Alert ] Play a Sound ] Show a Notifica ] Send an Email I ] Execute a file 1 Log	C:\Program Files\ ation Message to the following add	vAirNav Systems'vAirNav RadarBox 2007\da Iresses:	la\d00 Browse
e of Alait ]Play a Sound ]Show a Notifica ]Send an Email ( ]Execute a file !Log	C:\Program Files\ ation Message to the following add	vAirNav Systems∖AirNav RadarBox 2007\da Iresses:	ta\d00 Browse
e of Aleit   Play a Sound   Show a Notifica   Send an Email I   Execute a file	C:\Program Files\ ation Message to the following add	AirNav Systems'AirNav RadarBox 2007\da Iresses:	la\d00 Browse
e of Alert ] Play a Sound ] Show a Notifica ] Send an Email ( ] Execute a file t Log	C:\Program Files\ ation Message to the following add	vAirNav Systems'vAirNav RadarBox 2007'vda Iresses:	ta\d00 Browse
e of Aleit ] Play a Sound ] Show a Notifica ] Send an Email I ] Execute a file ! Log	C:\Program Files\ ation Message to the following add	vAirNav Systems'vAirNav RadarBox 2007'vda	la\d00 Browse
e of Aleit   Play a Sound   Show a Notifica   Send an Email I   Execute a file	C:\Program Files\ ation Message to the following add	AirNav Systems'AirNav RadarBox 2007\da Iresses:	la\d00 Browse
e of Alet   Play a Sound   Show a Notifica   Send an Email   Execute a file	C:\Program Files\ ation Message to the following add	vAirNav Systems'AirNav RadarBox 2007'da	la\d00 Browse

### 56 AirNav RadarBox Hjelp

En av de nyttigste funksjonene i AirNav RadarBox er muligheten til å sende en epost, få en "pop-up" melding eller høre en lyd hver gang et spesifisert fly, kallesignal, flyselskap etc mottas. Du gjør dette i "Alerts"-fanen.

Detaljert informasjon om hvordan du setter opp dine egne alarmer finnes i Alarmer.

## 4.2.5 Reporter

## **Reporter-fanen**

Codd     People     Al Photos       Vhall 5 Report     Cary to Clebcood       State 1     Cody to Clebcood       Cody to Clebcood     Sere to Fle       State 2     Cody to Clebcood       Cody to Clebcood     Sere to Fle       State 2     Cody to Clebcood       Cody to Clebcood     Sere to Fle       Cody to Clebcood     Cody to Clebcood       Cody to Clebcood     Cody to Clebcood       Cody to Clebcood     Cody to Clebcood       Cody to Clebcood     Sere to Fle       Cody to Clebcood     Cody to Clebcood       Cody to Clebcood     Sere to Fle       Cody to Clebcood </th <th>kyLog B</th>	kyLog B
Code       Encode         Visit Deposit       Save to Pisc         O Today's entire:       Generate         State:       Althor PindesBoo:         State:       Althor PindesBoo:         State:       Althor PindesBoo:         State:       Althor PindesBoo:         Autors conception:       Series of PindesBoo:         Peopt:       Series of PindesBoo:         Autors conception:       Series of PindesBoo:         Autors:       Redar Docode:         Autors:       Redar:         Conception:       Series of PindesBoo:         Concon:       Serinal PindesBoo:	fools
Sure the Report       Cory to Claboard         Sure to File       Sure to File         Subject       Althor Redulton Log 2008/08/11 (Binnigham UK)         Recipients (comma separated)       Sure to File         Report of generated by at 00.00 UTC       Send No         Report of generated by AirNav RedultarDox       2009         Report of generated by AirNav RedultarDox       2009         Lig Author:       Redultar Report Log         Constraints of State of 2008/08/11 01:13:19 UTC       State of 2008/08/11 01:13:19 UTC         Lig Author:       Redultar Report Log         Mode S       Flight       Route         Report 1 Scoped       Report 1 01:13:19 UTC         Vid Alazzaji       State Air Coped       2008/08/11 10:04:05:02:02         Vid Alazzaji       Societaria state of 2008/08/11 01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:0	📌 Grids 📳 Reporter 💑 All Photos
Serde Jenal         Subject       Allwar RadelBox Log 2008/08/11 (Bringham UK)         Report of generated by Airbay Raderbox 2009         Auto Send report days 00.00 UTC       Send Now         Report of generated by Airbay Raderbox 2009         Autor Send report days 00.00 UTC       Send Now         Report of generated by Airbay Raderbox 2009         Autor Send report days 00.00 UTC       Send Now         Report of generated by Airbay Raderbox 2009         Autor Send Report of generated by Airbay Raderbox 2009         Log Author: Raderbox User         Loost Los: Birninghan         Control: W         Owdoor Op Flight Route Regist Airc Airline Decoder         * 404728         * 404729         *	What to Report     Save the Report       Image: Today's entries     Copy to Clipboard       Image: Yesterday's entries     Generate
Subject       Miker MadsBox Log 2008/08/11 (Birmingham UK)         Recipierts (comma separated)	
Subject       Mirker Maadoon Log Jobordow (1 (Smingradmichs)         Recipients (comma separated)	Send by Ense A Line (Altern Dede Parel as 2000 000 01 (Binnin dama 117)
Recipients (comma separated)	Subject Arriva'r Hadarisox Log 2004/04/11 (sirmingham UN)
Auto Send report day at 00:00 UTC       Send Now         Report generated by AirNev RedarBox 2009         Report generated by AirNev RedarBox 2009         Auto Send report day at 00:00 UTC         Report generated by AirNev RedarBox 2009         Auto Send report day at 00:00 USC         Log Author: RedarBox User         Log Author: RedarBox User         Log Author: RedarBox User         Location: Birminghan         Country: UK         Generated at 2008/08/11 10:13:19 UTC         Valid for 2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:50:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 08:36:27         2008/08/11 0	Recipients (comma separated)
Report Duth       Automodic Report Log         Report generated by AirNav RadarBox 2009 Advanced Real-time RadarDox Joser Location: Birningham Country: UK       Control RadarDox User Location: Birningham Country: UK         Contry: UK       Generated at 2008/08/11 10:13:19 UTC Valid for 2008/08/11 447 Aircraft Logged       Date and Time 2008/08/11 08:50:27 2008/08/11 08:50:27 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 09:02:05 2008/08/11 09:02:05 2008/08/11 09:02:05 2008/08/11 09:02:05 2008/08/11 09:02:05 2008/08/11 09:02:05 2008/08/11 09:02:07 2008/08/11 09:02:07 2008/08	Auto Send report daily at 00:00 UTC Send Now
Trebuild       Matematic Header         Report generated by Jinfav RadarBox 2009         Advanced Real-time Radar Decoder         http://www.airnawsystems.com         Log Author:         RadarBox User         Location:         Birningham         Country:         WK         Generated at 2008/08/11 10:13:19 UTC         Valid for 2008/08/11         Valid for 2008/08/11         Regist       Airc         Author:       Regist         Avance       Regist         Author:	
Mode S 000000 ADA728       Flight ADA728       Route       Regist Air Aline       Date and Time 2008/08/11 08:50:27 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 10:06:55 2008/08/11 10:06:55 2008/08/11 10:06:55 2008/08/11 10:06:55 2008/08/11 10:06:55 2008/08/11 10:06:55 2008/08/11 08:32:06         4 & ATHEW RederBox.       167110 SB-DBW B738 Eurocypria AirTines 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 08:02:05 2008/08/11 08:02:05 2008/08/11 08:02:05 2008/08/11 08:325 2008/08/11 09:43:25 9H-AEF A320 Air Malta 2008/08/11 10:13:11 9H-AEF A320 Air Malta 2008/08/11 10:13:11 2008/08/11 10:15:15 2008/08/11 10:25:75         * 4D2025 * 805160       FIDV-OMAA SHI SHI CO1724 ACA874 CYEL-BOLF CO1724 ACA869 EGLL-CYYZ       C-FIUL B773 Air Canada 2008/08/11 09:55:66 CO1734 ACA876       CFIUR B773 Air Canada 2008/08/11 09:55:66 CO1724 ACA876 C-FIUW B773 Air Canada 2008/08/11 09:55:66 CO1724 ACA876 CO1724 ACA876       CFIUR B773 Air Canada 2008/08/11 09:55:66 CO1724 ACA869 EGLL-CYYZ       C-FIUW B773 Air Canada 2008/08/11 09:55:66 C-FIUW B773 Air Canada 2008/08/11 09:55:66 CO1724 ACA876       Athey RaderBox	Report generated by AirNav RadarBox 2009 Advanced Real-time Radar Decoder http://www.airnavsystems.com Log Author: RadarBox User Location: Birningham Country: UK Generated at 2008/08/11 10:13:19 UTC Valid for 2008/08/11 10:13:19 UTC Valid for 2008/08/11 Logged
🛛 🕹 🍯 🔁 🗢 🗞 🏂 🗩 👾 🌆 👘 🕞 RB2009 Bugs.txt 🔞 Armav Utilites.H 📄 2 Windows Expl 🔹 🕲 20080807 - Draft 📑 AirNav RadarBox 📀 👷 🕮 🚍	Node S 000000         Flight A0A728         Route         Regist Regist Air A0228         Air Air Disc 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 08:02:01 2008/08/11 10:06:55 2008/08/11 10:06:55 2008/08/11 08:36:27           33471A         2008/08/11 00:65 2008/08/11 00:65 2008/08/11 00:65 2008/08/11 00:65 2008/08/11 08:36:27           4E0755 4E0755 7ECH970         97-0043 C17 97-0043 C17         USA - Air Force 2008/08/11 08:36:27           4D201C         9H-AEF 4D201C         9H-AEF 9H-AEF 4D2025         Air Maita 2008/08/11 09:31:35           * D201C         9H-AEF 9H-AEF 4D2025         Air Maita 2008/08/11 09:31:35           * B36160         ETD42 836160         ETD42 FID4-ACA848         ETHA A6-EFI A320         Air Maita Air Canada         2008/08/11 10:12:11 2008/08/11 10:12:17           C0054D         ACA818 C101734         CYBD-EBGLL C-FIUR         C-FIUR         B773 Air Canada         2008/08/11 10:12:17 2008/08/11 10:12:17           C0173A         ACA811 C-FIUR         C-FIUR         B773 Air Canada         2008/08/11 09:35:56 C01734         C-FIUR         Z018/08/11 10:12:17           C021FD         ACA876         C-FIUR         B773 Air Canada         2008/08/11 08:12:07
	🔋 🕲 🏐 🎦 🕲 🧏 🕲 💥 🧐 👘 👔 R82009 Bugs. bxt 🔞 Arnav Utilites H 📄 2 Windows Expl 🔹 👔 20080807 - Draft 🛃 ArNav RadarBox 🌾 👷 🛞 🚆

Du kan bruke funksjonene i Reporter til å dele detaljer om hvilke fly du mottar med AirNav RadarBox med vennene dine.

For at du skal kunne bruke disse funksjonene må du først generere en rapport. Du gjør det ved å velge hvilken dag du ønsker data fra (dagens data eller gårsdagens data), og deretter klikker du på "Generate"-knappen. Du kan lagre rapporten ved å kopiere den til Windows utklippstavle (clipboard) eller lagre den som en fil.

Et utkast til rapporten vises på "Report Draft"-fanen. Du kan endre her ved å redigere direkte i programmet. Etter at du har lagt inn "Subject" og epost-adressene til mottakerne, klikker du på "Send Now"-knappen for å sende rapporten til venne dine. Du har også en mulighet for å sende rapporten automatisk ved midnatt hver dag.

Du kan kontrollere hvilke rapporter som er blitt sendt automatisk i "Automatic Report Log"-fanen.

Se Lage rapporter for flere detaljer.

# 4.2.6 Database Explorer

## **Database Explorer**

Select Table         aircraft         actype           MS         aircraft         airlines           AE0676         airlines         airports           AE0677         routes         actops           AE0678         00-0173         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-73           AE0679         00-0174         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-74           AE0811         00-0175         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-74           AE0813         00-0176         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-76           AE0813         00-0177         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-77           AE0815         00-0179         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-78           AE0815         00-0179         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-81           AE0816         00-0180         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-81           AE0818         00-0182         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-81           AE0828         00-0183	Database Exp	lorer					
MS         articlet           AE 0676         airlines           AE 0676         airports           AE 0677         routes           AE 0679         00-0173         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-73           AE 0679         00-0175         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-74           AE 0811         00-0175         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-76           AE 0813         00-0177         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-77           AE 0813         00-0178         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-78           AE 0815         00-0179         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-79           AE 0815         00-0180         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-81           AE 0818         00-0182         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-81           AE 0818         00-0182         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Force         P-83           AE 0825         00-0183         C17         Boeing C-17A GL         USA - Air Forc	Select Table	aircraft				~	
MS       Sitilizes airports ioutes         AE0676       airiprots ioutes         AE0677       Doutes         AE0678       00-0173       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-73         AE0679       00-0174       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-74         AE0811       00-0175       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-76         AE0813       00-0177       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-77         AE0813       00-0179       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-78         AE0815       00-0179       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-79         AE0816       00-0180       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0819       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE0819       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE0820       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE0820       00-0185       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-8		actype					
AE0676       aimmee aimports noutes       aimports noutes         AE0677       00-0173       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-73         AE0679       00-0174       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-74         AE0811       00-0175       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-76         AE0812       00-0176       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-77         AE0813       00-0177       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-77         AE0814       00-0178       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-78         AE0815       00-0179       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-79         AE0816       00-0180       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0817       00-0181       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0826       003       GLF4       Mikoyan-Gurevi       Poland - Air Force       P-84         AE0820       003       GLF4       <	MS	aicraft					
AE0677       ioutes         AE0678       00-0173       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-73         AE0679       00-0174       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-74         AE0811       00-0175       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-74         AE0812       00-0176       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-76         AE0813       00-0177       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-77         AE0814       00-0178       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-79         AE0815       00-0179       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-79         AE0816       00-0180       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-80         AE0817       00-0181       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0182       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0183       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-83         AE0826       00-0183       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force <t< th=""><td>AE0676</td><td>airports</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>^</td></t<>	AE0676	airports					^
AE0678       00-0173       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-73         AE0679       00-0174       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-74         AE0811       00-0175       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-74         AE0812       00-0176       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-76         AE0813       00-0177       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-77         AE0814       00-0178       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-78         AE0815       00-0179       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-78         AE0816       00-0180       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-80         AE0816       00-0180       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0182       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0182       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-83         AE0826       00-0184       C17       Boeing C-17A GL.       USA - Air Force       P-84         AE0820	AE0677	routes					
AE0679       00-0174       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-74         AE0811       00-0175       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-76         AE0812       00-0176       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-76         AE0813       00-0177       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-77         AE0814       00-0178       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-78         AE0815       00-0179       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-79         AE0816       00-0180       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-80         AE0817       00-0181       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0192       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0813       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE0818       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE0826       00-0185       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84 <td< th=""><th>AE0678</th><th>00-0173</th><th>C17</th><th>Boeing C-17A GL.</th><th>USA - Air Force</th><th>P-73</th><th></th></td<>	AE0678	00-0173	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-73	
AE0811       00-0175       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force         AE0812       00-0176       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-76         AE0813       00-0177       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-77         AE0814       00-0178       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-77         AE0815       00-0179       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-78         AE0816       00-0180       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-80         AE0817       00-0181       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0192       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0813       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE0818       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE0826       00-0185       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE0827       00-0185       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       Z494/611         AE0843	AE0679	00-0174	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-74	
AE0912       00-0176       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-76         AE0913       00-0177       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-77         AE0914       00-0178       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-78         AE0915       00-0179       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-79         AE0916       00-0180       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-80         AE0917       00-0181       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0918       00-0192       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0918       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE0826       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE0927       00-1053       C560       USA - Air Force       P-84         AE0930       00-1053       C560       USA - Air Force       25494/611         AE10C1       01       GLF5       Guifstream Aero       USA - Coast Gu       653         K	AE0811	00-0175	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force		
AE0813       00-0177       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-77         AE0814       00-0178       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-78         AE0815       00-0179       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-79         AE0816       00-0180       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-80         AE0817       00-0181       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE0823       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE0826       00-0185       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE0827       00-1053       C560       GL       GL       GL       GL         AE0443       00-9001       B752       Boeing C-328 (7       USA - Air Force       25494/611         AE10C1       01       GLF5       Guifstream Aero       USA - Coast Gu       653       F	AE0812	00-0176	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-76	
AE0914       00-0178       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-78         AE0915       00-0179       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-79         AE0916       00-0180       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-80         AE0917       00-0181       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-80         AE0918       00-0192       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0918       00-0192       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0918       00-0192       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE098E       00-0194       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE093C       00-1053       C560	AE0813	00-0177	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-77	
AE0815       00-0179       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-79         AE0816       00-0180       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-80         AE0817       00-0181       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       R2         AE08E3       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE08E       00-0194       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE08E       00-0195       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE082F       00-0185       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       AE093C         AE093C       00-1053       C560	AE0814	00-0178	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-78	
AE0916       00-0190       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-80         AE0917       00-0181       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0918       00-0192       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0918       00-0192       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0923       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE098E       00-0194       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE098CF       00-0195       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE093C       00-1053       C560       C560       C560       C560       C         4B8208       003       GLF4       Mikoyan-Gurevi       Poland - Air Force       25494/611       AE10C1       01       GLF5       Gulfstream Aero       USA - Coast Gu       653       C         Condition       Field       Find       Show All       Populate / Import       F         78790 rows loaded in 285 ms       Single Condition       Condition       Condition       Condition       Condition       Condition	AE0815	00-0179	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-79	
AE0817       00-0181       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-81         AE0818       00-0182       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       82         AE08E3       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE08E6       00-0184       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE08E7       00-0185       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE093C       00-1053       C560	AE0816	00-0180	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-80	
AE0918       00-0192       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       82         AE08E3       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE08E8       00-0194       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE08E       00-0194       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE08CF       00-0195       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE093C       00-1053       C560	AE0817	00-0181	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-81	
AE08E3       00-0183       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-83         AE08BE       00-0184       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE08DF       00-0185       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE093C       00-1053       C560	AE0818	00-0182	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	82	
AE088E       00-0184       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force       P-84         AE080FF       00-0185       C17       Boeing C-17A GL       USA - Air Force         AE093C       00-1053       C560	AE08E3	00-0183	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-83	
AE08CF     00-0185     C17     Boeing C-17A GL     USA - Air Force       AE093C     00-1053     C560     -Air Force       4B8208     003     GLF4     Mikoyan-Gurevi     Poland - Air Force       AE0443     00-9001     B752     Boeing C-328 (7     USA - Air Force       AE10C1     01     GLF5     Gulfstream Aero     USA - Coast Gu     653       Condition     ✓     Field     Find     Show All     Populate / Import	AE08BE	00-0184	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force	P-84	
AE093C 00-1053 C560 4B8208 003 GLF4 Mikoyan-Gurevi Poland - Air Force AE0443 00-9001 B752 Boeing C-328 (7 USA - Air Force 25494/611 AE10C1 01 GLF5 Gulfstream Aero USA - Coast Gu 653 ✓ Edit Cell Delete Record Add Record Text to find Condition Field Fie	AE08CF	00-0185	C17	Boeing C-17A GL.	USA - Air Force		
488208 003 GLF4 Mikoyan-Gurevi Poland - Air Force AE0443 00-9001 8752 Boeing C-328 (7 USA - Air Force 25494/611 AE10C1 01 GLF5 Gulfstream Aero USA - Coast Gu 653 ✓ Edit Cell Delete Record Add Record Text to find Condition ✓ Field ✓ Find Show All Populate / Import 78790 rows loaded in 285 ms	AE093C	00-1053	C560				
AE0443 00-9001 B752 Boeing C-328 (7 USA - Air Force 25494/611 AE10C1 01 GLF5 Gulfstream Aero USA - Coast Gu 653	4B8208	003	GLF4	Mikoyan-Gurevi	Poland - Air Force		
AE10C1 01 GLF5 Gulfstream Aero USA - Coast Gu 653 Edit Cell Delete Record Add Record Text to find Condition Field Find Find Show All Populate / Import 78790 rows loaded in 285 ms	AE0443	00-9001	B752	Boeing C-32B (7	USA - Air Force	25494/611	
Edit Cell Delete Record Add Record  Text to find Condition Field Fi	AE10C1	01	GLF5	Gulfstream Aero	USA - Coast Gu	653	~
Edit Cell Delete Record Add Record Text to find Condition Field Fi	<					>	
Text to find Find Find Show All Populate / Import Condition Field Field Find Show All Populate / Import 78790 rows loaded in 285 ms	Edit Cell	Delete Record Add	Record				
Condition Field Fi	Text to find				au All Resulat	- / Impart	
78790 rows loaded in 285 ms	Condition	Yield	~		Populat	e / import	
	78790 rows loa	ded in 285 ms					:

AirNav RadarBox blir levert med disse tabellene:

- Flytype
- Fly
- Flyselskap
- Flyplasser
- Ruter

Du kan bla gjennom, søke og redigere innholdet i databasen ved å bruke dette vinduet. Nederst i venstre hjørne i "Database Explorer"-vinduet vises antallet poster i den tabellen som er aktiv.

Flytabellen oppdateres automatisk hver gang data fra et nytt fly mottas (krever Internett-forbindelse).

## 4.2.7 Preferences

## **Preferences (preferanser)**

Du kan tilpasse hvordan applikasjonen virker. Dette gjøres i "Preferences"-vinduet, som du kommer til i "File"-menyen.

Vinduet er delt inn i 4 faner:

### • General

Preferences	
General RadarBox Home Station Data Map Colors	
Change Windows Time and Date Settings. Set Time and Date	Internet Proxy Settings     Ouse Internet Explorer Proxy Settings
Radar Rings / Line of sight range	Use Proxy Settings Defined Below  Proxy Port  Proxy Port  Proxy Username  Proxy Password
Draw path vector	Basic Authetication
Square Label  Square Label  Seconds to remove trail lines  Change Font Font Name: Terminal Font Size: 8  Network labels followed with *  Show lines From Origin/To Destination  Screen Shot Auto FTP Upload  Active Username	Grid Visible Columns  Changed Trackied ACARS Tracking Status Mode S County Flag Flight ID Registration Aircraft Airline Route Abhude
Password Host 127.0.0.1 Port 21 Folder	MyLog Use Local Times on MyLog Clear Drop-Down List Clear Drop-Down List Entries
	Apply OK Cancel Help

- Set Time and Date: apner innstillingsdialogen for tid/dato i Windows
- Radar Range Rings: viser radar-ringer sentrert på "Home"-posisjonen
- Clear Reset Polar Diagram: fjerner data før testing av ny plassering av antennen
- Use Local Times on MyLog: bruk lokal tid i "MYLog"
- Aircraft Label Settings: type og størrelse på "Aircraft Label", vektoren foran flyet og sporet etter flyet, og andre innstillinger for kartvisningen
- Internet Proxy Settings
- Grid Visible Columns: hak av hvilke kolonner som skal være synlige i "MyFlights" og "Network"-listene

### Screen Shot Auto FTP Upload

Denne funksjonen muliggjør automatisk FTP opplasting av en skjermbildekopi i jpg format til et sted du selv velger. Opplastingen blir forsinket med 5 minutt for å møte internasjonale restriksjoner med hensyn på visning av sanntids flytrafikkdata. Siden data fra RadarBox Nettverk allerede er forsinket med 5 minutt, så vil "live" posisjoner være minst 5 minutt gamle mens "nettverksposisjoner" vil være 10 minutt gamle. Alle brukere må forvisse seg om at de ikke bryter lokal lovgivning ved å laste opp data til web. Active: Hak av for å aktivere automatisk "Auto FTP" opplasting Username: Brukernavnet du har fått av din ISP for å logge deg inn i ditt web domene Password: Passordet du bruker for å logge deg inn Host: Vert-navn som du bruker, for eksempel homepages.demon.co.uk Port: Port for FTP opplasting - normalt Port 21 Folder: Mappen for FTP bildet på web domenet, for eksempel /dcroot/radarbox



### RadarBox



- Share Flight data on RadarBox Network: hak av hvis du ønsker at andre brukere skal se fly du mottar
- Transition Altitude and QNH: Sett denne slik at "Flight Level" vises over denne høyden (i stedet for 9000ft vises FL90)
- Photo Options: Flere valgmuligheter for nedlasting av bilder fra Internett
- **Route Auto-Populate:** Hak av dersom flyruter skal oppdateres automatisk fra Internett-databasen
- Timeout for MyFlights: Bestem hvor lenge fly vil bli vist etter at signalet er mistet. "Timeout flights" vises i forskjellig farge
- Timeout for Network Flights: Bestem hvor lenge "nettverksfly" skal vises etter at signalet er mistet
- Screen Refresh Rate: Hvor ofte kartet skal oppdateres; øk tiden for å redusere belastningen på datamaskinen
- **Custom Legend List:** Hak av dersom din hjemmeposisjon ("Home Location") skal vises på kartet. Andre spesielle punkter som skal vises på kartet kan også angis her

Merk: Se "Timeout"-innstillinger i "Advanced Users"-kapittelet for flere detaljer.

### Home Station Data

Preferences		×
General RadarBox Home Station Data Map Colors		
Enter your Home Location Auto-Detect my Location Select the city that is closest to you from the below options.	Station Data Your Name John Smith City London Country UK	
Or enter your Latitude/Longitude directly in the boxes below Latitude 53.8000 -1.9500 Longitude	Email jsmith@email.com	
	Apply OK Cancel Help	)

- **Home Location:** registreres for at du skal kunne sentrere hovedvinduet ved å klikke på "Go to Home"-knappen
- **Station Data:** detaljer om din "hjemmebase" som kommer til å bli brukt i "Report/Exported Log"-funksjonene

• Map Colors



- Tilpasser visningen av kart. Venstreklikk på fargepanelet for å forandre en kartfarge.
- Hvis du ønsker å lagre dine fargevalg for senere bruk, så bruker du "Export" for å lagre en fil med innstillingene i AirNav RadarBox 2009/Color-mappen.

Save Color File	As			burdhurdhurdhurdhurd	? 🔀
Save in:	Color		<b>y</b> G	• 🖽 💜 🏚	
Network Magic Folders My Recent Documents Desktop	Dark.mcl     Elevations.mcl     Green.mcl     Uight.mcl     Real Radar.mcl				
My Documents					
	File name:	Newcolor1.mcl		~	Save
My Computer	Save as type:	Map Colors		<b>~</b> (	Cancel

• Dine personlige innstillinger vil da vises i "Map Toolbar" drop-down listen.

<b>≦</b> - <b>⊙</b> + − < >	- 🎘 - 📓 🛛	🔁 🗟 😵 🏭 📉 - 📴 -
Show All Airline	<u>D</u> ark	Carl Destination
MyFlights (30) Network (250)	Elevations	ARS Alerts
	<u>G</u> reen	
Quick Filter	Light	✓
Mode S Flight I	<u>R</u> eal Radar	ıft Airline Route

Merk at du kan dele innstillingene dine med vennene dine hvis du sender dem .mcl filen.

### AirNav RadarBox Hjelp



Eksempel på spesielle fargeinnstillinger





- 4.3 Menyer
- 4.3.1 File-menyen

**File-menyen** 



Screen Shot: Lage, lagre, dele og se etter lagrede skjermbilder.

### AirNav RadarBox Hjelp



Over Skjermbilde laget fra RadarBox

Play Recorded File: Se Opptaker/avspillerfunksjon for flytrafikk

Database Explorer: Se Database Explorer

Preferences: Åpner "Preferences"-vinduet. Klikk her for å lære mer

Exit: Avslutter AirNav RadarBox 2009

## 4.3.2 Filter-menyen

## **Filter-menyen**

Open Filter	
<u>N</u> ew Filter	
<u>S</u> ave Filter	
S <u>a</u> ve Filter As	
1	
2	
<u>3</u>	
<u>4</u>	
<u>5</u>	-
A <u>d</u> vanced Filters	

Du kan velge hvilke data som skal være synlige på kartet. For flere opplysninger om filtere, vennligst les "Bruke filter"-avsnittet.

New Filter: Tar bort filteret som er i bruk og skaper et nytt.

**Open Filter:** Leser en "Filter"-fil som tidligere er lagret, og laster den inn i det aktive kartet.

**Save Filter:** Lagrer filteret til disk under nåværende filternavn.

Save Filter As: Lagrer et filter i en spesifisert fil.

**Advanced Filters:** Åpner "Advanced Filters"-vinduet (avanserte filter)

## 4.3.3 Maps-menyen

## Maps-menyen

AirNav RadarBox Hjelp



### Set Map To:

Beveger og zoomer raskt det aktive kartet til ønsket sted.

### **Open/Save:**

Nytt, åpne og lagre kart.

#### **Satellite Layer:**

Last ned et satelittbilde for området som vises i kartet. Åpne et satelittbilde som er lastet ned tidligere.

Kartlaget for satelittbilder virker på samme måte som det normale kartvinduet, bortsett fra at området som dekkes av satelittbildet bare dekker området i det nåværende kartvinduet. Hvis du beveger kartet, så flytter du satelittbildet ut av skjermen. Dessuten har satelittbildet et fast zoom-nivå. Hvis du vil zoome inn eller ut, så last ned et nytt satelittbilde når du har det området som interesserer deg i vinduet.

71

AirNay Rada	rBox 2	. 800	[Default.	m13]							<b>E</b> f
File Filters Mac	Tools )	Window	Help	-							AirNay Syste
					-					nation ( the second	
Sa - 🔍 +	- <	2		- 🖬		<b>III III</b> *	Home Home	•	Locate	reather Arport	Get Weather •
Start Tour	Airline		<b>-</b> (	higin 🗌	×	Destination	×	Airport 🔽 🚬	Show All	Quick List . Advanced	<ul> <li>MyLog</li> <li>Reporter</li> </ul>
MyFlights (20)		Networ	sk. (707)	Smarth	/iew (30)	ACARS	③ Alerts		William	Centered at Ingland	
										A second	
Quick Filter			~	×		~	Filter	and and		128	and the R
Mode S	Fligh	۱D	Registration	Aircraft	Airline	Route	Albh 🔺	1 March	. 'Ge		
400942	😸 BAW	427	G-EUOF	A319	BRITISH ARWRIS	EHAM-EG	<b>LL</b> 240	XXXXX			and the
400946	EZY:	36Z	G-EZJF	8737	easyJe	t.	173	Letter 1	AL.	CI928 and	
40094E	😸 EZYI	8002	G-EZJI	8737	easyJe	t	540	11-1-5	18		Contraction and
400955	📆 FCA	442C	G-OOAU	A320	📕 First Cho	ice	350		100-00		
400968	📆 XLA	587	G-XLAG	8738	<b>~</b> L		380			Tiger-ross	C Press
40097C	😸 BAW	/876	G-EUUA	A320	BRITISH ARWINS	->	370	1 Aller Market	11	200 <b>-</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
400992	HON 😸	1580	G-OZBE	A321	Monore	th EGCC-UPP	FR 330		. 15	Status and	
4009A0	📆 BMD	99V	G-TOYH	8733	Se broibaba	leen.	162	4.000		PLSED WISKT	
40098C	🔠 DS	202	G-CELV	8733	Jet2.com	EHAM-EG	NM 250	/ BYR103S			· · · · · · ·
4009C0	EZY(	605F	G-TTIC	A321	easyJe	t	350	FLatio a	şart 🛛	1. Same	
400908	😸 BAW	675	G-EUUK	A320	BRUTISH ARWINS	LTBA-EGL	L 360		2	RVR6432	
400908	😸 BAW	/866	G-EUUN	A320	BRITISH ARWINS	EGLL-LHB	P 370	200	Metter and	Har Mercen - P	· ///
4009DF	📆 FCA	939C	G-OOBE	8752	📒 First Cho	ice	291	7.5	1500	1 the	
4009E4	😸 EZYI	8602	G-TTOH	A320	easyJe	t	351	1.24	1 NAMA	Data series	
4009EF	😸 BMC	1022	G-TOYC	8733	S tenitety	- EGAA-EG	88 467		and the		
400A02	😸 MON	13378	G-OZBG	A321	Monard	h	295			2 - State - State	· Harry
							M		. V- 466	-1-1-	I AND BUILDER
-		_	_				2	1 marte			+ The write real bashar
			10.				Airline:		set and	1. S	Home
				4		1000	Bmibaby		• C.S.	D0001-L000. 17155124	
0				0-		-	G-TOYH	1.1	V FILL		It was to be a second
	inder and	8	S - 1		Manage and		Type: Boeing	$\sim$			VI I N
				-	70		737-36N	$\sim$			
			44	4560	att has		28570/3010	X	a	71-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	A.L.
			88	Vist	and the second	and the second			1. 1	5	Concerns Concerns
								A State	1.72	that the sale	LINE - Mail Second
Get Flight: F	rom Rada	#Box No	etwork.	м	-	•	H	stat from	118 -	The second second	
Hardware: Co	onnected		Netw	ork: 00:25	to Update	70 Msg	ps/Sec (24) M	<	and the second second		
N52 51.2	W001 58	.3 OFT	T Local Time	: 08:21 E	ngland		Connecting to P	RadarBox Network serve	f	A 10 A	Il Photo/Info Requests Done
						Fib	ered: 0				Live Data at 08:21:25 2008/08/08

Alle de vanlige kartlagene er tilgjengelige, men du vil kanskje ønske å skape og lagre nye fargeinnstillinger for bruk med satelittbilder.



### Full Screen:

Se "RadarBox"-kartet i fullskjerm-modus uten flylisten og menyene. Trykk på Ecs-knappen for å komme tilbake til normale skjermbildet.

De andre kartfunksjonene er selvforklarende.

Mer enn 500 tusen kartelementer er tilgjengelige, både flyrelaterte og andre.

For flere opplysninger om kart i AirNav RadarBox 2009, vennligst gå til "Verktøylinjen for kart".

## 4.3.4 Tools-menyen

# **Tools-menyen**


I denne menyen finner du de viktigste AirNav RadarBox 2009 funksjoner.

#### Interface:

Velg om hovedskjermbildet ("RadarBox Interface") skal være synlig, og hvor på skjermen du vil plassere det.

#### MyLog:

Se på "MyLog"-databasen for å se "live" flytrafikk du har fanget opp

### **MyFlights:**

Se på "MyFlights"-fanen for å se listen med "live" flytrafikk

#### **Network:**

Se på "Network"-fanen for å se listen med "nettverksfly"

#### SmartView:

Se på "SmartView"-fanen for å få tilgang til "Fleet Watch" og "auto QNH"-innstillinger

#### ACARS:

Se ACARS-informasjon (Krever separat AirNav ACARS Decoder programvare)

#### Alerts:

Se "Alert"-fanen (alarmer) og lag alarminnstillinger for "live" data og nettverksdata

#### Show Photos/Details:

Vis eller fjern bilder og detaljer under listen med fly

### **Active Network Locations:**

Vis et Google-kart over steder hvor RadarBox Nettverfk er aktivt. Merk - plasseringen er basert på ISP informasjon, så de kan være unøyaktige.

### **Network Account Information:**

Informasjon om bruken av din konto. En Internett-forbindelse er nødvendig.

### 4.3.5 Window-menyen

# Window-menyen

73

### 74 AirNav RadarBox Hjelp



### **Restore Desktop:**

Gjenskaper vinduene slik de var da "Record Desktop"-funksjonen ble brukt

#### **Record Desktop:**

Lagrer posisjon for de nåværende vinduer

### Tile Horizontally/Vertically:

Stabler alle åpne vinduer horisontalt/vertikalt (gjelder kart eller vinduer med visning av flyenes høyde).

### Cascade:

Ordner alle åpne vinduer slik at de overlapper hverandre (gjelder kart eller vinduer med visning av flyenes høyde)

### Arrange:

Ordner ikonene for minimerte vinduer slik at de har samme avstand fra hverandre og ikke overlapper hverandre.

### **Close All:**

Stenger alle kart og alle vinduer med visning av flyenes høyde.

### **Close:**

Stenger det valgte kartvinduet.

### **Opened Windows:**

En liste som viser alle åpne kart.

# 4.3.6 Help-menyen

# **Help-menyen**



# **Contents:**

Åpner innholdsfortegnelsen for hjelp.

# **Online Support:**

Få brukerstøtte innen 24 timer gjennom vårt online støtte-apparat.

#### Forum:

Meld deg inn i vårt online "AirNav community" og diskuter RadarBox og lær av andre brukere.

AirNav Forum

AirNav RadarBox Hjelp

Show u Show n Total ti	inread iew rep ime log	posts since last visit. lies to your posts. Iged in: 6 days, 10 hours and 10 minut	es.				
				۵		Sear	rch
AirNav Pages:	/ Syste [1] 2 3	ems Forum / AirNav RadarBox / Ai 3 14	rNav RadarBox I	iscussion	Mark F	tead Notify New Top	ic
		Subject	Started by	Replies	Vievs	Last post 🗸	
3 Mem	bers an	d 2 Guests are viewing this board.					
	۲	Support Queries 🕺 🖈	AirNav Support	8	1236	November 15, 2007, 07:21:26 pm by jmhayes	6
	٨	New Real-Time Network 🕺 📌	AirNav Development	1	703	October 23, 2007, 07:52:44 pm by doro	6
	٨	AirNav RadarBox in the 🛛 📌 🔒 Press!	AirNav Support	0	571	August 16, 2007, 11:31:04 pm by AirNav Support	6
	٨	Addons 📌 🖰	AirNav Support	O	802	August 01, 2007, 12:09:46 am by AirNav Support	6
	۵	Screenshot Forum 📌 🛱	AirNav Support	0	576	July 31, 2007, 12:04:01 am by AirNav Support	6
	۲	Purchase/Billing Enquiries 📌 🖰	AirNav Support	0	805	June 14, 2007, 08:23:18 pm by AirNav Support	6
	٨	Sandbox Test Topic 🕺 🕺	AirNav Support	0	591	June 14, 2007, 08:04:14 pm by AirNav Support	6
	❶	Rules 📌 🖱	AirNav Support	0	719	June 14, 2007, 05:10:09 pm by AirNav Support	6
	$\diamond$	Version 1.4 to start Beta Testing today	AirNav Development	8	175	<b>Today</b> at 05:08:33 pm by marcdeklerk	6
	٨	Routes	FFM	3	150	Today at 02:38:10 pm by AirNav Support	10
	٨	setup help needed	defcon333	4	68	November 30, 2007, 10:09:32 pm by f6gsg	6
	$\bigotimes$	AirNay ShipTrax - Something Totally New	AirNav Development	4	157	November 30, 2007, 10:00:16 am by DaveG	6
6	٨	South Africa	marcdeklerk	6	164	November 29, 2007, 05:22:00 pm by Allocator	6
6	$\diamond$	Basic questionsorry « 1 2 »	b744	23	588	November 27, 2007, 10:26:05 pm by f6asa	6

AirNav Systems Online: Se etter programoppdateringer og nyheter.

**Check for Updates:** Hvis du er koplet til Internett, så kan du klikke her for å laste ned program-patcher/oppdateringer.

Welcome: Åpner "AirNav RadarBox 2009" velkommen-vinduet.

**About:** Åpner "About"-boksen med opplysninger om programskaperne. Viser versjonsdata for programpakken og mottakerens firmware.

76



# 5 Avanserte brukere

# 5.1 Følge med militære fly

# Følge med militære fly

Militære fly sender vanligvis ikke ut opplysninger om sin posisjon, men det hender at de viser i "MyFlights"-listen.



I dette eksempelet er det to militære fly som plukkes opp, men de vises ikke på kartet og sender altså ikke ut posisjonsdata. Men det er mulig å se registreringen for flyene og flyenes høyde. I dette

# 78 AirNav RadarBox Hjelp

eksempelet er RadarBox Mode S datafil modifisert slik at et militært symbol vises i stedet for flagget for det aktuelle landet. Se Vise spesial-flagg for flere detaljer.

)	401229 401294 43C083 43C1E6		AAC781	XW899 ZJ265	GAZL AS50				25200 34000 770 1370			
	4CA 19C 4CA 56F		RYR92WF RYR8206	EI-CSX	B738	RYAN	AIR		30775 24000	331 325		~
<												
				è-	Registrati Flight: AA(	on: XW899 2781						
<b>V</b> I	Process Ha	ardwa	ire Flights		H	I	•	•		,	H	

# 5.2 Vise spesial-flagg

# Vise spesial-flagg

**ADVARSEL** - Dette avsnittet omtaler modifikasjoner i systemfilene i RadarBox programvaren. De forandringene du gjør her kan forhindre at RadarBox fungerer skikkelig, eller kan medføre at programvaren ikke fungerer i det hele tatt. I verste fall må du være innstilt på å avinstallere og installere RadarBox på nytt for å komme tilbake til dine opprinnelige innstillinger.

Når det er sagt, så er dette forholdsvis enkelt å få til. Merk at dette kun fungerer på SISTE versjon av RadarBox programvaren. Disse instruksjonene forutsetter at du bruker Windows XP. Modifikasjonene har ikke vært testet med Windows Vista.

79

Status	Mode S		Flight ID	Registration	Aircraft	Airline	Altitude	Hdg	Route
Climb	400F01		EZY7115	G-EZBG	A319	easyJet	26825	152	EGGP-LEAL
NA	400FEA			G-RJXO	E145				
Climb	401078		EXS258	G-LSAH	B752		27325	170	LEPA-EGNM
Cruise	40109D		GSM42				38000	010	LPFR-EGPD
NA	43C07D	0	XW847	XW847	GAZL				
NA	43C0D7	0	AAC 600	XZ304	GAZL				
NA	43C1E6	0		ZJ265	AS50				
Timeout	47801D	4		LN-RMS	MD81				
Descend	4CA0BC		EIN16A	EI-CPC	A321	Aer Lingus 🐇	31000	138	
NA	4CA17C		RYR216A	EI-CSV	B738	RYANAIR		141	
NA	4CA226			EI-DCJ	B738				
Cruise	4CA300		RYR 1987	EI-DLT	B738	RYANAIR	38000	317	LFRS-EIDW
Timeout	4CA4ED		RYR9693			RYANAIR	20250	006	
NA	4CA563								
NA	AE059C	1020		60-0350	K35R				

Tre britiske militærfly fanget opp av RadarBox (2 Gazelle og 1 AS50 Squirrel)

#### **Hvordan virker dette?**

RadarBox-filen som heter D008.dat (AirNav RadarBox 2009/Data mappe) inneholder tildelte Mode S koder pluss "wildcards" i følgende form:

UK, United Kingdom, 010000------

hvor UK representerer et UK.BMP flagg i Data/Flags mappen

Under: En del av D008.dat filen er åpen i Windows Notepad

Ď D008. dat - Notepad	
File Edit Format View Help	
NE, Niger, 000001100010	~
NG,N19661a,UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	
OM. Oman. 01110000110000	
PK, Pakistan, 011101100	
PW,Palau,01101000010000	
PA, Panama, 000011000010	
PG, Papua New Guinea, 100010011000	
PF. Peru, 111010001100	
PH, Philippines, 011101011	
PL, Poland, 010010001	
PT, Portugal, 010010010	
QA,Qatar,UUUUUUUUUUUUUUU KR Rapublic of Koras 011100011	
MD. Republic of Moldova, 0101000010011	
RO, Romania, 010010100	
RU, Russian Federation, 0001	
RW, Rwanda, 000001101110	
LC,Saint Lucia,IIUUIUUUIIUUUU VC Saint Vincent and the Grenadines 00001011110000	
WS. Samna, 10010000001000	~

United Kingdom er beskrivelsen

og 010000------ er 24 karakters binær versjon av Mode S koden som består av 6 karakterer i Hex kode (med "wildcards" for UK).

Alle UK Mode S koder begynner med Bin 010000 (en radikal forenkling, men du skjønner tanken!)

Når RadarBox fanger opp en Mode S binær 010000, så vises UK.BMP i fly-listen.

Imidlertid har britiske militære fly en egen serie med koder innenfor UK-serien, som begynner med 0100001111. Følgende linje i D008.dat filen vil fange opp disse:

RA,RAF,0100001111------

Nå vil RA.BMP flag - 🧿 bli vist for koder som begynner slik. Når vi legger disse 2 linjene sammen kan du hvordan det virker.

RA,RAF,0100001111------UK,United Kingdom,010000------

Det samme prinsippet gjelder for US militære koder, men det er mer komplisert fordi det er flere serier:

UF,US Mil 5,101011011111011111001----UF,US Mil 4,10101101111101111101-----UF,US Mil 3,1010110111110111111-----UF,US Mil 2,1010110111111------UF,US Mil 1,1010111------US,United States,1010------

### Hvordan modifisere D008.dat filen

**1.** Steng ned RadarBox

2. Bruk MS Explorer for å navigere til RadarBox Data mappen, standard skal være:

C:/Program Files/AirNav Systems/AirNav RadarBox 2009/Data

**3.** Lag en kopi av D008.dat og gi den et nytt navn (for eksempel D008.dat.org), så du kan gå tilbake til originalen hvis det er nødvendig. Hvis du ikke kan se filens "extension" (.dat), så må du gå til Windows Tools/Folder options/View og fjerne haken ved "Hide extensions for known file types".

**4.** Åpne den originale D008.dat filen med Windows Notepad (ikke den du nettopp lagret som en kopi), og du vil se at filen er i dette formatet - men har langt flere linjer:

AF,Afghanistan,01110000000------AL,Albania,0101000000100------DZ,Algeria,000010100------AO,Angola,000010010000------AG,Antigua and Barbuda,00001100101000------AR,Argentina,111000------AM,Armenia,011000000000-------AU,Australia,011111------AT,Australia,01100000000010-------AZ,Azerbaijan,0110000000010------BS,Bahamas,000010101000------ 5. Kopier linjen under og sett den inn i D008.dat filen, over UK linjen:

RA,RAF,0100001111-----

Nå skal denne delen av .dat filen se slik ut:

TM,Turkmenistan,01100000000110------UG,Uganda,000001101000-----UA,Ukraine,010100001------AE,United Arab Emirates,100010010110------RAF,RAF,0100001111------UK,United Kingdom,010000------TZ,United Republic of Tanzania,000010000000------

6. Kopier linjene under og sett dem inn over US linjen i .dat filen:

UF,US Mil 5,101011011111011111001----UF,US Mil 4,10101101111101111101-----UF,US Mil 3,1010110111110111111-----UF,US Mil 2,1010110111111------UF,US Mil 1,1010111------

Nå skal denne delen av .dat filen se slik ut:

TM,Turkmenistan,01100000000110
UG,Uganda,000001101000
UA,Ukraine,010100001
AE, United Arab Emirates, 100010010110
RAF,RAF,0100001111
UK,United Kingdom,010000
TZ, United Republic of Tanzania, 000010000000
UF,US Mil 5,101011011111011111001
UF,US Mil 4,10101101111101111101
UF,US Mil 3,1010110111110111111
UF,US Mil 2,1010110111111
UF,US Mil 1,1010111
US, United States, 1010
UY,Uruguay,111010010000
UZ,Uzbekistan,01010000011111
VU,Vanuatu,11001001000000

7. Klikk på "Save" i Notepad for å lagre den modifiserte D008.dat filen. Verdt å merke seg her:

- antallet "-" karakterer er helt avgjørende. Enhver Mode S Hex kode (111010010000------) MÅ være 24 karakterer lang.

- vær helt sikker på at du ikke setter inn noen blanke linjer eller tomrom når du setter inn de nye linjene.

- D008.dat filen MÅ lagres som en txt fil (så ikke bruk Word eller Wordpad eller andre program) og den MÅ hete D008.dat og IKKE D008.dat.txt - som kan skje hvis du bruker "Save as". Se på filen i Explorer for å forsikre deg om at navnet er riktig.

8. Høyreklikk på bildet under - velg "Copy" og lim det inn i din grafikkeditor.

 $\odot$ 

Bildet må lagres som en bmp fil i c:/Program Files/AirNav Systems/AirNav RadarBox 2009/Data/Flags mappen og må hete RA.BMP

Gjenta prosedyren for bildet under, men denne gangen må det lagres som UF.BMP

\*

**9.** Steng Notepad og start opp RadarBox. Vent til et britisk eller amerikansk fly plukkes opp enten "live" eller fra nettverket. Hvis du har valgt å vise flagg i "Preferences", så skal du nå se de militære flaggene.

### Vise andre flagg

Selv om dette bare dekker 2 nye flagg, så kan prinsippet anvendes for å vise flagg for en hvilken som helst gruppe fly, eller for ett individuelt fly. Alt du trenger er Mode S Hex koden, Windows Calculator for å konvertere Hex koden til en binær kode, og en .bmp fil som du lagrer i /Flags mappen.

Gå til AirNav Utilities Website for å finne flere flaggfiler.

# 5.3 Skreddersydde kart

# Skreddersydde kart

"Outline"-filer brukes for å tegne kart på kartvinduet i RadarBox. Kart kan bestå av luftleder, luftrom, eller flyplasser.

83



Over: Detaljert "outline" kart som viser luftrommet rundt London Heathrow Airport.

Når du har lastet ned eller selv laget "outline"-filer:

1.) Gå til din RadarBox 2009 mappe (Vanligvis, men avhengig av din egen datamaskin, C:\Program Files\AirNav Systems\AirNav RadarBox 2009)

# 2.) Lag en ny mappe som heter "Outlines"

- 3.) Åpne mappen og plasser dine "outlines"-filer der
- 4.) Steng ned RadarBox hvis programmet kjører, og start RadarBox igjen

Det du har lagret skal nå vise på kartet. Hvis det ikke er synlig, så gå til menyen "Map" og klikk på "Outlines". Hvis du ikke kan se dine "outlines" så må du forsikre deg om at du ikke har forandret den samme fargen som bakgrunnsfargen i "Preferences | Colors". For å skjule "outlines", gå til RadarBox "Map"-menyen og ta bort haken for "Outlines", eller fjern den aktuelle "Outline"-filen fra "Outlines"-mappen.



**Over: Detaljert "outline" kart som viser detaljer for London Heathrow.** 

"Outline"-filer med luftrom og flyplasser finnes på AirNav Utilities Website

# 5.4 Data output på port 7879 og 30003

# Data output på port 7879 og 30003

Data som er mottatt av RadarBox er tilgjengelig på port 7879 for bruk av eksterne applikasjoner, men av sikkerhetshensyn er det en 5 minutts forsinkelse på slike data (Merk: Data du ser i programvaren er ikke forsinket).

Dette virker på følgende måte:

**1**- Meldinger fra flyene mottas i sanntid fra dekoderen.

**2**- Utvalgte/relevante meldinger legges i en kø sammen med et tidsstempel. Ikke alle meldinger legges i køen fordi mange av dem er irrelevante (tenk deg at du følger et fly hvor alle data som er tilgjengelige: flytype, posisjon, høyde - hvis det mottas en melding som bare inneholder Mode S hex koden så legges den ikke i køen fordi den ikke inneholder noe nytt i forhold til hva programvaren allerede vet om denne flyturen). Hvis det mottas en melding som representerer en forandring f. eks. i høyde så vil den selvsagt bli lagt i køen.

3- Det finnes en tidsur i systemet som konstant undersøker om det finnes meldinger i køen som er

85

eldre enn 4 minutt og 59 sekund. Hvis det finnes slike meldinger, så slettes de fra køen og sendes til output-porten.

XML brukes for kompatibilitet med alle slags program (XML er den globale standard for utveksling av data)

Formatet for meldinger ut fra systemet vises under:

<MODESMESSAGE>

```
<DATETIME>20070622141943</DATETIME>
<MODES>400F2B</MODES>
<CALLSIGN>BAW134</CALLSIGN>
<ALTITUDE>120300</ALTITUDE>
<GROUNDSPEED>451</GROUNDSPEED>
<TRACK>234</TRACK>
<VRATE>0</VRATE>
<AIRSPEED></AIRSPEED>
<LATITUDE>-14.1102</LATITUDE>
<LONGITUDE>-31.5789</LONGITUDE>
</MODESMESSAGE>
```

Kjør Telnet for å se "rå" data output. Skriv "open localhost 7879". Output for datadeling i add-in kompatibelt format er tilgjengelig på port 30003.



Over: "Rå" data output fra port 7879 slik de kan ses i et Telnet DOS vindu.

# 5.5 Timeout-innstillinger

# **Timeout-innstillinger**

"Timeout"-innstillinger gjøres fra Preferences | RadarBox.

#### 86 AirNav RadarBox Hjelp

Seconds to mark a flight	
as timeout when no information was received from it.	30 🖨 Seconds
Seconds to hide timeout flights.	60 🕃 Seconds
Timeout for Network Flights	
Seconds to mark a flight as timeout when no information was received from it.	35 🕃 Seconds

**Timeout-innstillinger** 

Disse innstillingene er ordnet i 2 grupper, "MyFlights"-innstillinger "Network Flights"-innstillinger. De har stor betydning for hvordan RadarBox fungerer, og kan forbedre eller rote til det som vises på kartet.

#### **Timeout for "MyFlights"**

"MyFlights"-fly er "live" trafikk som fanges opp av RadarBox-mottakeren i sanntid. Flyene blir vist på kartet i sine faktiske posisjoner. Når fly er i områder med gode mottakerforhold vil posisjonen bli regelmessig oppdatert på skjermen, avhengig av innstillingene under "Screen Refresh Rate". Brukere setter vanligvis mellom 1 og 4 sekund mellom hver skjermoppdatering.

Når et fly er på grensen av dekningsområdet, så vil det noen ganger ikke fanges opp når skjermbildet skal oppdateres. Hvis flyet ikke fanges opp vil det bli markert for "timeout" etter at den innstilte tiden har gått. Hvis du setter "timeout" til 30 sekund og "seconds to hide timeout flights" til 60 sekund, så kommer flyet til å forsvinne fra skjermen etter 90 sekund. Dersom flyet fanges opp igjen før det har gått 90 sekund, så vil "timeout"-prosessen bli avbrutt til flyet på nytt ikke fanges opp - så starter "timeout"-prosessen om igjen.

Som du ser kan "MyFlights timeout"-innstillingene justeres slik at de gir det beste bildet av den trafikken du fanger opp. Hvis tidsinnstillingen er for lang vil flyene "fryses" i bildet lenge etter at de er ute av dekning. Hvis tidsinnstillingen er for kort kan flyene forsvinne og komme tilbake med korte intervaller, noe som gir et forvirrende bilde.

#### Timeout for nettverksdata

Flytrafikkdata som mottas via RadarBox Nettverk har egne "timeout"-innstillinger som er mer kritiske enn for "MyFlights". Nettverksdata lastes ned hver 30 sekund, og oppdateres på kartet med samme frekvens. Siden nettverksdata kommer fra mange forskjellige dataleverandører (andre RadarBox brukere som deler data) kan noen posisjonsdata gå tapt. Hvis "timeout"-innstillingen er under 30 sekund vil all "nettverksfly" forsvinne fra skjermen før neste nedlasting. Hvis tidsinnstillingen er for lang vil fly det ikke lenger kommer data fra "fryses" i bildet i en lang periode før de endelig forsvinner fra skjermen etter at "seconds to hide timeout flights" er utløpt. Hvis fly som er ute av dekning (enten fordi de har landet eller fordi de flyr ut av dekningsområdet for RadarBox Nettverk) ikke forsvinner fra skjermen bør du redusere "timeout"-innstillingene.

Både innstillingene for "MyFlights" og "nettverksfly" krever gjennomtenking slik at de skaper et best mulig bilde. Eksperimenter med innstillingene for å finne det som er best for deg.

Testing har vist at innstillingen som vises i figuren over fungerer bra - 30 sekund og 60 sekund for "MyFlights" og 35 sekund og 60 sekund for "nettverksfly".

# 6 Problemløsing

# 6.1 Problemer med å kople til hardware

# Problemer med å kople til hardware

Vennligst les i Hardware-veiledning for å lære om LED-lysene på din RadarBox-mottaker.

Når RadarBox starter vil programvaren prøve å skape en forbindelse til hardware mottakeren. Se på statuslyset for hardware nederst i RadarBox-bildet. Hvis lyset er grønt har programmet forbindelse med mottakeren og du ser fly på "MyFlights"-listen og kartet.



Hardware- og nettverksforbindelsen er i orden

Hvis lyset er rødt har programmet ikke forbindelse med mottakeren. Merk: Du kan ikke motta nettverksdata hvis mottakeren ikke er koplet til.

- Kontroller at RadarBox-mottakeren er koplet til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med.
- Hvis denne kabelen er riktig koplet til, så prøv med en annen kabel. Merk at ikke alle USB-kabler er like, og noen kabler virker kanskje ikke med RadarBox.
- Kontroller LED-lysene på mottakeren for å se hva lysene forteller. Se i Hardware-veiledning.
- Kontroller at du har koplet USB-kabelen til samme USB-tilkoplingspunkt som du brukte da du installerte RadarBox.

Hvis statuslyset for hardware nederst i RadarBox-bildet fremdeles er rødt bør du kontrollere at driveren er riktig installert. Gå til "Device Manager" i Windows Control Panel | System menyen. Se etter AirNav RadarBox driveren under "Universal Serial Bus Controllers". Hvis du ikke finner driveren må du reinstallere den.



AirNav RadarBox USB driver er installert og finnes i Device Manager

Klikk på "Driver" i "Device Manager" og velg "Properties" for å se hvilken versjon av RadarBox-driveren du har.

AirNav RadarBox Properties 🛛 🔹 🔀								
General Driver Details								
AirNav RadarBox								
Driver Provider: Primetec								
Driver Date: 27/06/2007								
Driver Version: 2.2.4.0								
Digital Signer: Not digitally signed								
Driver Details To view details about the driver files.								
Update Driver To update the driver for this device.								
Roll Back Driver If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.								
Uninstall To uninstall the driver (Advanced).								
OK Cancel								

AirNav (Primetec) RadarBox USB Driver versjon 2.2.4.0

For ytterligere hjelp, kontakt AirNav Support på support@airnavsystems.com

# 6.2 Problemer med å kople seg til RadarBox Nettverk

# Problemer med å kople seg til RadarBox Nettverk

Gå til "AirNav RadarBox Nettverk"-avsnittet for en beskrivelse av nettverksfunksjonene.

### Kople seg til RadarBox Nettverk

Du må ha RadarBox koplet til datamaskinen din og datamaskinen må ha en Internett-forbindelse for at du skal kunne kople deg til RadarBox Nettverk. Åpne RadarBox hovedskjermbilde og gå til "Network"-fanen - forsikre deg om at du har haket av "Get flights from RadarBox Network". Kontroller statuslyset for nettverket nederst i RadarBox-bildet. Data lastes ned hvert 30 sekund.



Det er ikke mulig å motta data fra nettverket hvis din RadarBox-mottaker ikke er tilkoplet. Du må også være en registrert bruker av programpakken og ha en aktiv AirNav RadarBox konto for å motta fly fra nettverket. Du kan ordne dette i hovedmenyen [RadarBox | Network Account Information].

# 6.3 RadarBox uten Internett

# **RadarBox uten Internett**

Du kan se "live" flytrafikk uten en Internett-forbindelse, men det er bare fly innenfor "synsvidde" av RadarBox-antennen som fanges opp. Maksimal rekkevidde for slik dekning er omtrent 200 nautiske mil.



RadarBox fungerer uten Internett-forbindelse

Hvis du ikke har Internett-forbindelse og merker at RadarBox kjører sakte, så velger du bort "Share Flight Data" i "Preferences"-menyen.



# 7 Registrering og pålogging

# 7.1 Hvordan bestille

# **Hvordan bestille**

Gå til AirNav Systems hjemmeside http://www.airnavsystems.com for å kjøpe **AirNav RadarBox 2009. Klikk på "Buy Now"-**linken øverst på siden. Du kan bestille på flere måter fra Online Order - med kredittkort, pr telefon eller FAX.

# 7.2 Påloggingsvindu

# Påloggingsvindu

Welcome							
ŏ	AirNav RadarBox 2009						
ILB	RadarBox Connection	Demo					
ğ	Registration details	Learn how to use					
Res and a second s	Username						
	Password	saved flight data.					
	Remember Password						
	Start Account Cancel	Start Demo					
	Register Online and start using the pr Click here to receive your password by en	ogram now nail immediately					
	Copyright 2007 by AirNav Systems, LLC All Rights Reserved. This program is protected by International Copyright Laws,	AirNav Systems, LLC Flight Tracking and Monitoring www.airnavsystems.com					

91

Når du starter AirNav RadarBox 2009 vil du få opp et påloggingsvindu.

Legg inn dine påloggingsdetaljer - de står på klistrelappen på CD-en som ble levert med produktet.

### For eksempel:

Username: PGANRB123456 Password: 987654321

Hvis du ikke er en registrert bruker kan du se en demonstrasjon av programpakken ved å klikke på "Start Demo"-knappen.

Gå til Hvordan bestille for mer informasjon om hvordan du bestiller **AirNav RadarBox 2009**.

93

# Index

# - A -

ACARS Decoder 40 Aircraft Photos 33 Alerts 26 Antenna Positioning 15 Autopopulate 24

# - D -

Data Output on Port 7879 84

# - F -

Features 5 File Menu 66 Filters 34 Filters Toolbar 49 Flight Data Recorder 37 Flight Search 50 FTP Auto Upload 57 Full Screen Mode 45

# - H -

Hardware Lights 13 Help 74 Help Menu 74

# - | -

Internet Connection 89

# - L -

Location Toolbar 47 Logon Window 91

# - M -

Maps Menu 69 Maps Toolbar 46 Military Aircraft 77 Monitor Airport Movements 38 MyFlights 50 MyLog 28

# - N -

New Features 5

# - R -

RadarBox Network 21 Registration 91 Reports 31

# - S -

Satellite Layer 69 Shortcut Keys 45 SmartView 35

# - T -

Tools 72 Tutorial 17

# - W -

Weather Toolbar 48 Welcome 4 What Will I See 7 Window Menu 73